

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4328 Dobbeltradede jakke med blazer-snit

Stof: Fast stof ca. 2 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm;

Foer ca. 1,5 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 4 knapper, skulderpuder, skulderfisk.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af modellen og ærmer – 4 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Forkantsbelægning – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 1 del
7. Ærme øverste del – 2 dele
8. Ærme nederste del – 2 dele

Foer:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Forstykke sidedel – 2 dele

3. Bagstykke midterdel – 2 dele
4. Bagstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme øverste del – 2 dele
6. Ærme nederste del – 2 dele

OBS: Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægninger.

Vliesline:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vliesline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieslinen på vrangside af sømrummene til ærmegab på bagstykker og forstykker, nederste kanter af forstykker, bagstykker og ærmerne.
2. Sy indsnit i bagstykkets midterdele, pres dem mod midten. Sy indsnit i forstykkets midterdele, pres dem opad. Sy midter- og sidedele i for- og bagstykke sammen, og pres sømrummene fra hinanden. Sy bagstykkets midtersøm, pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy sidesømmene, og pres sømrummene fra hinanden. Sy skuldर्सømmene, klip hak i sømrummene i hjørnerne ved halsudskæringen og pres sømrummene fra hinanden. Sy kravesømmen, og pres sømrummene fra hinanden. Sy kraven i bagstykkets halsudskæring, og pres sømrummene fra hinanden.
4. Sy skuldर्सømmene i halsbelægning og forkantsbelægning. Klip hak i sømrummene ved halsudskæringens hjørner, og pres sømrummene fra hinanden. Sy kravesømmen og pres sømrummene fra hinanden. Sy kraven i belægningens halsudskæring, og pres sømrummene fra hinanden.
5. Læg forkantsbelægningen ret mod ret på forstykket, hæft med nåle og sy langs de nederste kanter, forkanterne og kravekanten. Klip sømrummene skråt af i hjørnerne, vend forkanten og kraven og pres. Bøj modellens oplægningssømrum mod vrangen, og pres.
6. Sy ærmernes albuesømme, og pres sømrummene fra hinanden. Bøj ærmernes nederste sømrum mod vrangen og pres. Sy ærmernes forreste sømme, og pres sømrummene fra hinanden.

7. Sy ærmerne i ærmegabene og pres sømrummene. Sy skulderpuder og ærmefisk i.
8. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakken igennem.
9. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og jakke. Hæft jakkens halssømrumme og belægning sammen. Vend jakken mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.
10. Sy knaphuller i forstykker som markeret. Sy en pynteknap på venstre forstykke. Sy på højre forstykke en pynteknap på retsiden og en indvendig knap på vrangsiden.

Tillykke – du er færdig :)