

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### **4379 Bluse med dekorative ærmer og læg**

Stof: Fast blusestof ca. 1 m (str. 32-42), ca. 1,4 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 6 knapper.

#### **KLIPNING:**



Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 1,5 cm.

Stof:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Forstykke sidedel – 2 dele
3. Bagstykke midterdel – 2 dele
4. Bagstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme for – 2 dele
6. Ærme bag – 2 dele
7. Krave – 2 dele
8. Kravestand – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Kravestand – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy indsnit i bagstykket. Pres dem mod midten. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
3. Fold læg ved forstykkets halsudskæring som markeret og sy dem 4 cm ned fra øverste kant. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod midten.
4. Højre forstykke: Fold mod vrangen langs linjen "forkant på skjult stolpe" (første linje fra kanten) og pres. Fold mod vrangen langs linjen "forkant" (tredje linje fra kanten) og pres. Sy en pyntestikning langs stolpens indvendige kant 3 cm fra forkanten. Fold stolpens indvendige del mod forkanten og pres. Sy knaphuller i stolpens indvendige del som markeret.  
Venstre forstykke: Bøj stolpens kant mod vrangen, først 1 cm og derefter 3 cm, og sy en pyntestikning langs stolpens indvendige kant.
5. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy pyntestik tæt på kravens kanter. Ri kravens påsyningskanter sammen på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres.
7. Sy kravestandens udvendige kant i halsudskæringen. Bøj den indvendige kant indad og sy den fast i påsyningssømmen.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock ærmernes nederste kanter, bøj dem mod vrangen og sy fast. Læg ærmets bageste del på den forreste del og hæft dem sammen langs den øverste kant. Sy ærmerne i ærmegabene, mens der foldes vilkårlige læg. Overlock sømrummene.
9. Overlock blusens oplægningssømrum, pres det mod vrangen og sy fast.
10. Sy knapperne på venstre forstykke, så de passer til knaphullerne.

Tillykke – du er færdig :)