

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4406 Bluse med sløjfekreave

Stof: Tyndt fast blusestof ca. 1,6 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline og 10 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Manchet – 2 dele
7. Forkantsbelægning – 2 dele
8. Bærestykke for – 4 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.



2. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
3. Læg forkantsbelægningerne og forstykkernes midterdele ret mod ret og sy langs forkanterne og halsudskæringerne. Klip sømrummene ned og fold belægningerne mod vrangen. Overlock belægningernes indvendige kanter.
4. Sy kravernes midterkanter i bærestykkerne, og pres sømrummene fra hinanden. Læg bærestykkernes dele sammen parvis ret mod ret og sy langs nederste kant, sløjfen og halsudskæringen. Klip hjørnerne skråt af, vend delene til retsiden. Læg bærestykkerne på forstykkernes midterdele og hæft dem sammen langs side- og skulderkanterne.
5. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod midten.
6. Klip hak i sømrummene i hjørnerne ved kraven. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy kraven i bageste halsudskæring. Overlock sømrummene og pres dem nedad.
7. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy ærmesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden. Fold manchetterne på midten på langs og sy de korte sider. Sy også hjørnet ned til markeringen på den ene korte side. Klip hak i sømrummet ved markeringen. Vend manchetterne til retsiden og pres. Sy manchetternes udvendige kanter til ærmerne, mens der foldes vilkårlige læg langs ærmernes nederste kanter. Bøj sømrummene på manchetternes indvendige kanter indad og sy dem fast i påsyningssømmene.
9. Rynk øverste ærmekanter mellem markeringer. Sy ærmerne i ærmegabene. Overlock sømrummene.
10. Overlock oplægningssømrummet, pres det mod vrangen og sy fast. Sy knaphullerne i bluse og manchetter som markeret og sy knapperne fast.

Tillykke – du er færdig :)