

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4428 Klokkekjole med blonder

Stof: Fast kjolestof ca. 1,1 m (str. 32-42), ca. 1,7 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;
Blonde ca. 0,4 m med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline og 3 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm, til ærmernes nederste kanter – 1,2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del
3. Halsbelægning bag – 4 dele
4. Halsbelægning for – 2 dele

Blonde:

1. Bærestykke bag – 2 dele
2. Bærestykke for – 2 dele
3. Ærme – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bærestykkets bageste del og bagstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem mod bagstykket. Sy bærestykkets forreste del og forstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem mod forstykket.
3. Sy bageste halsbelægning til bagstykket, klip hak i sømrummene og pres dem mod belægningen. Sy forreste halsbelægning til forstykket, klip hak i sømrummene og pres dem mod belægningen.
4. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af slids til bunden, pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy side- og skuldørsømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Klip en skrå strimmel, 2,5 cm bred og 15 cm lang. Fold strimlen på langs med retsiden indad, og sy 0,3 cm fra folden. Klip sømrummene tæt ved syningen, vend strimlen og form en lille snor. Klip snoren i 3 stykker, hver ca. 4 cm lange. Lav løkker af snorstykkerne, og sy dem fast på bageste højre midterkant ved halsbelægningen.
7. Sy skuldørsømmene i halsbelægningens indvendige dele, og pres sømrummene fra hinanden. Læg belægningen ret mod ret på kjolen, og sy halsudskæringen og bagstykkets midterkanter med løkkerne imellem. Klip hak i sømrummene ved rundingerne, vend belægningen og pres. Fold halsbelægningens indvendige nederste kant ind, og sy den fast i påsyningssømmen af den ydre belægning. Sy knapperne fast på bageste venstre midterkant ved halsbelægningen, så de passer til løkkerne.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres. Overlock ærmernes nederste kanter, fold dem mod vrangen og sy fast.
9. Bøj kjolens nederste kant 1 cm mod vrangen og pres, bøj den igen 1 cm og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)