

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4430 Kjole med dekorative læg foran

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Fastvævet kjolestof i kontrast eller lignende farve til pynt ca 1 m. med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 2 knapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Strop – 1 del
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Halsbelægning for – 1 del

Pyntestof:

1. Indsats – 1 del
2. Manchet – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 1 del
2. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy skulder- og taljeindsnit i bagstykke, pres dem mod midten. Sy brystindsnit i forstykke, pres dem opad.
3. Overlock den nederste kant af indsats, bøj den mod vrangen og sy fast med blindsting. Sy indsats til forstykke, overlock sømrummene og pres dem mod forstykke. Sy forstykkets midtersøm fra halsudskæring til markering af læg og pres sømrummene fra hinanden. Hæft resulterende læg langs halsudskæringen.
4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy halsbelægningens dele sammen i skuldørsømmene, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldørsømmene.
6. Sy manchetternes smalle sider sammen, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy manchetter til de nederste kanter af ærmer. Bøj ærmernes oplægningssømrum mod vrangen og sy fast i sømmene af manchetterne.
7. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
8. Overlock den nederste kant af kjole. Fold forstykke i den midterste kant med retsiden indad og sy i den nederste kant. Vend forstykke, ret kanterne og pres. Bøj den nederste kant af kjole mod vrangen og sy fast med blindsting.
9. Fold stroppen på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad den smalle side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend stroppen mod ret og pres. Sy det midlertidige hul op. Sæt strop på forstykke som markeret og hæft fast i enderne ved at sy knapper i.

Tillykke – du er færdig :)