

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4444 Maxi-kjole med åben ryg.

Stof: Fast kjolestof i to farver eller mønster,

stof 1 (basiskjole) ca. 1,7 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm,

stof 2 (bageste indsats) ca. 1,1 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,7 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Usynlig lynlås, vlieseline, tyndt pipingbånd, 2 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm, til oplægning af ærme – 1,2 cm.

Stof 1:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Krave – 2 dele
4. Ærme – 2 dele



Stof 2:

2. Indsats bag – 1 del
6. Sløjfe – 1 del
7. Strop – 1 del

Foer:

1. Forstykke – 1 del med fold
2. Bagstykke – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykkets dele, pres dem mod midten. Sy indsnit i forstykket, pres dem opad.
3. Sy indsats og bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem mod bagstykket.
4. Sy pipingbånd langs halsudskæring foran.
5. Sy skuldर्सømmene, pres dem bagud.
6. Sy den højre sidesøm, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock venstre sidesøms sømrum separat på hver del. Sy den venstre sidesøm fra ærmegabet til lynlåsmærket og fra det næste lynlåsmærke til bunden. Sy en lynlås i.
7. Overlock de nederste ærmekanter, bøj dem mod vrangen og sy fast. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
8. Sy indsnit i foerets detaljer, sy skuldर्सømmene og højre sidesøm. Overlock foerets nederste kant.
9. Sæt og hæft pipingbånd langs bageste halsudskæring og forreste slidsudskæring ved halsen. Læg foeret og modellen sammen ret mod ret og sy bageste og forreste udskæringer. Sy foeret til ærmegabet af modellen ret mod ret i to trin,: først til ærmegabet foran og derefter til ærmegabet bagpå.

10. Klip en 2,5 cm bred strimmel på skrå til knaplukningerne. Sy snoren fra den skrå strimmel og klip den i to stykker. Her må du måle din knapdiameter og gange med 2 plus 2 cm. (eks: din knap er 2 cm i diameter $\times 2 = 4$ cm plus 2 = 6 cm.) Lav løkkerne fra snoren og sy dem på højre kant af den udvendige krave ved at forbinde snittene. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy den udvendige krave ret mod ret på kjolens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj den indre kant af kraven indad og sy i den udvendige søm. Fold sømrummene til den ydre og indre krave over halsudskæringen på ryggen indad, og sy kanterne sammen med et blindsting.

11. Fold sløjfen på midten på langs med retsiden indad og sy i tre sider, så der efterlades en lille åbning. Klip hjørnerne skråt af, og vend sløjfen gennem åbningen. Sy åbningen sammen med et blindsting, og pres. Overlock stroppens lange kanter, bøj dem mod vrangen, og sy fast. Vikl stroppen rundt om sløjfen i midten, og sy stroppens ender sammen. Sy sløjfen fast på kraven midt foran.

12. Overlock den nederste kant af kjolen, bøj den mod vrangen og sy fast med et blindsting. Sy knapper fast på krave.

Tillykke – du er færdig :)