

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 4446 Maxi-kjole med pufærmer

Stof: Godt draperende kjolestof (fast stof) fremstillet af naturlige eller blandede fibre ca. 3,2 m (str. 32-42), ca. 3,6 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås, elastik 0,5-0,8 cm bred og ca. 1 m lang.



#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 1,5 cm, til oplægning af ærme – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke øverste del – 1 del
4. Forstykke nederste del – 1 del med fold
5. Ærme – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 2 dele
7. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del

## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i forstykke, pres dem opad. Sy indsnit i bagstykke, pres dem mod midten.
3. Rynk de øverste kanter af kjolens nederste dele.
4. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
5. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
6. Sy skulder- og sidesømme, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy skuldर्सømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldर्सømmene og lynlåsen.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock den nederste kant af ærme, bøj den mod vrangen og sy fast i 1 cm fra folden. Efterlad en åbning til indsættelse af elastik, træk elastikken igennem, juster den, så den passer, sy enderne af elastikken sammen og sy åbningen til. Gør det samme med det andet ærme. Rynk de øverste kanter af ærmerne mellem markeringer og sy ærmer med i ærmegab. Overlock sømrummene sammen.
9. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)