

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4466 Blazer i jersey med sjalskrave

Stof: Kraftigt strikket stof med lav strækprocent ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline med stræk, 2 knapper, tynde skulderpuder, skråbånd til kanter.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 0 cm sømrum til oplægning, nederste ærmekanter, øverste lommekanter, forkanter og kravekanter; 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Forkantsbelægning – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 1 del
7. Ærme øverste del – 2 dele
8. Ærme nederste del – 2 dele
9. Lomme – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg en vlieselimestrimmel på vrangside langs bagstykkets halsudskæring.
2. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod midten. Kant lommernes øverste kanter med skråbånd. Sy lommerne fast på forstykket som markeret.
3. Sy indsnittene i bagstykkets midterdele, og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy kravesømmen og pres sømrummene fra hinanden. Sy jakkens skulder- og sidesømme, og pres sømrummene fra hinanden. Klip hak i hjørnerne i forstykkets skuldersømrum, og sy kraven i bagstykkets halsudskæring. Pres sømrummene fra hinanden.
4. Sy skuldersømmene i belægningen og pres sømrummene fra hinanden. Sy kravesømmen i forkantsbelægningen og pres sømrummene fra hinanden. Klip hak i hjørnerne på forkantsbelægningen og sy kraven i belægningens halsudskæring. Pres sømrummene fra hinanden. Hæft halssømrummene i overkraven og underkraven sammen. Overlock belægningens indvendige kanter.
5. Læg jakken og forkantsbelægningen vrang mod vrang, hæft dem fast, så de udvendige kanter passer sammen. Kant forkanten, kraven og jakkens nederste kant med skråbånd.
6. Sy ærmernes albuesømme og pres sømrummene fra hinanden. Overlock sømrummene og pres dem mod ærmets øverste del. Sy ærmernes forreste sømme. Overlock sømrummene og pres dem mod ærmets øverste del. Kant ærmernes nederste kanter med skråbånd.
7. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres. Sy skulderpuderne fast.
8. Sy knaphuller i højre forstykke som markeret, og sy knapperne fast på venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)