

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 4470 Frakke med trekvarte ærmer

Stof: Fast frakkestof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,5 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Bæltespænde, 2 knapper, skulderpudder, vlieseline.



#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme øverste del – 2 dele
6. Ærme nederste del – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 2 dele
8. Forkantsbelægning – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Forstykke midterdel – 2 dele
3. Bagstykke sidedel – 2 dele

4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme øverste del – 2 dele
6. Ærme nederste del – 2 dele
7. Lommepose – 4 dele

Vlieseline:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på vrangside af sømrummene til ærmegab på bagstykker og forstykker, indgang til lommen, nederste kanter af forstykker, bagstykker og ærmerne.
2. Sy indsnit i bagstykket, og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen og pres sømrummene fra hinanden. Stryg vlieseline på vrangside af slidsen i bagstykkets dele. Marker midtersømmen på retside, som også er slidsens foldelinje. Pres venstre bagstykke langs slidsens foldelinje. Sy bagstykkets midtersøm og slidsens hjørne, men stop 1 cm før slidsens lodrette kant. Klip hak i sømrummet ved hjørnet på slidsens højre del. Pres midtersømmens sømrum fra hinanden, pres slidsens sømrum og stik dem fast fra retside.
3. Sy indsnit i forstykket og pres dem nedad. Sy lommeposerne til forstykkets midterdele og sidedele som markeret. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, samtidig med at lommeposernes kanter sys sammen. Pres sømrummene fra hinanden, og klip hak i sømrummene i hjørnerne på forstykkets sidedele. Pres lommerne mod midten.
4. Sy skulder- og sidesømmene og pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy ærmernes albuesøm og slidsernes kanter, og pres sømrummene mod ærmets øverste del. Sy ærmernes forreste sømme og pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmerne i ærmegabene. Sy skulderpuder og ærmefisk fast.
6. Sy skuldर्सømmene i forkantsbelægningerne og halsbelægningen, og pres sømrummene fra hinanden.
7. Pres oplægningen mod vrangen. Læg forkantsbelægningerne ret mod ret på forstykkets dele. Sy langs forkanterne og halsudskæringen. Sy forkantsbelægningernes nederste

kanter fast til forstykket præcist langs den markerede oplægningslinje, men stop 1,5 cm før forkantsbelægningernes indvendige kanter. Vend forkanterne til retsiden, ret sømmene ud og pres.

8. Sy foerets dele sammen og sy ærmerne i. Lad ca. 15 cm af den ene ærmesøm stå åben til at vende frakken igennem. Sy foeret til belægningernes indvendige kanter. Sy foeret til de nederste kanter af ærmerne og frakken. Vend frakken til retsiden, og sy åbningen i ærmefoeret sammen.

9. Sy knaphuller i højre forstykke som markeret, og sy knapperne fast på venstre forstykke. Sy knapperne fast ved ærmeslidserne.

Tillykke – du er færdig :)