

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4519 Kjole med bred nederdel og drapering på brystet

Stof: Fast kjolestof ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Fast kjolestof i en lignende eller kontrastfarve til drapering ca 0,5 m med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke øverste midterdel – 1 del
4. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
5. Forstykke nederste del – 1 del med fold
6. Krave – 1 del

Stof 1:

1. Indsats for inderste del – 2 dele
2. Indsats for yderste del – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykkets øverste dele, pres dem mod midten. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
3. Fold og hæft læg i de yderste dele af indsatserne som markeret. Sæt de yderste og inderste dele af indsatserne sammen ret mod ret og sy langs de øverste kanter. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Vend indsatserne mod retten og pres kanterne. Læg indsatsens højre del på venstre, så markeringer passer, og hæft fast langs de nederste kanter. Herefter behandles de som et stykke.
4. Fold kraven på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend kraven og pres.
5. Sy forstykkets øverste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sæt indsatserne på forstykkets halsudskæring på vrangside og hæft kanterne fast sammen. Sy kraven i kjolens halsudskæring på vrangside, så indsatserne ligger imellem, klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Overlock sømrummene, pres dem mod kjolen og sy fast.
7. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
8. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimler 4 cm brede og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på udskæringen af ærmegabene. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
10. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)