

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4571 Tunika i etnisk stil

Stof: Fast stof ca. 1,6 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54)
med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: Vlieseline, dekorativt bånd 4 cm
bred (ca. længde er angivet på forstykket).

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af modellen og ærmer – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del
3. Ærme – 2 dele
4. Krave – 2 dele
5. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Krave – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.



2. Sy indsnittene i forstykket, og pres dem opad.
3. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy sidesømmene i fra ærmegabene til slidsmarkeringer, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden.
4. Sæt kravedelene sammen ret mod ret og sy de ydre kanter sammen. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
5. Overlock halsbelægningens ydre kanter. Læg belægningen ret mod ret på forstykket, og sy den lige halsudskæring. Klip hak i sømrummene i hjørnet, fold belægningen mod vrangen og pres.
6. Sæt kraven på halsudskæringen i forstykket, så den ligger mellem forstykket og halsbelægningen. Sy langs forstykkets halsudskæring. Klip hak i sømrummene ved skuldersømmene, og sy kravens udvendige del ret mod ret på bagstykkets halsudskæring af modellen. Pres sømrummene ind i kraven. Bøj den indre kant af kraven indad og sy i den udvendige søm.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
8. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.
9. Sy dekorativt bånd på modellen, som vist på billedet, 1 cm fra kanter.

Tillykke – du er færdig :)