

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### **4581 Bluse med rynkede lange ærmer**

Stof: Fast blusestof ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 9 knapper.



#### **KLIPNING:**

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

#### **Stof:**

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Forkantsbelægning – 2 dele
4. Ærme – 2 dele
5. Manchet – 2 dele
6. Bælte – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del

#### **Vlieseline:**

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Manchet – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del

#### **SYNING:**

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Fold bæltedele på midten på langs med retsiden indad. Sy de lange og en af de korte kanter sammen. Vend bælte til retsiden og pres.
3. Sy indsnit i forstykkets dele, pres dem opad.
4. Sy skulder- og sidesømmene, læg bælte i sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy skulderyømmene i forkantsbelægningen og halsbelægningen. Pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs forkanten og halsudskæringen. Fold belægningen mod vrangen og pres.
6. Klip slidserne i ærmerne som markeret. Klip to skråstrimler af stoffet 4 cm brede og lig med dobbelt længde af slidserne + 4 cm. Fold skråstrimlerne på langs midt over og pres. Kant slidserne i ærmerne med skråstrimlerne.
7. Sy ærmeyømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Fold læg ved ærmekuplerne som markeret.
8. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
9. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne til retsiden og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetterne ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanterne på de indre manchetter indad og sy dem fast i sammensyningen.
10. Overlock blusens nederste kant, fold oplægningssømrummet mod vrangen og sy fast.
11. Sy knaphullerne på højre forkant og manchetterne som markeret. Sy knapperne på venstre forkant svarende til knaphullerne. Sy knapperne på manchetterne.

Tillykke – du er færdig :)