

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4608 Jerseytop med skrå læg foran.

Stof:

Strikket stof med lav strækprocent i to farver eller mønstre.

Stof 1 (base): ca. 0,7 m (str. 32–42), ca. 1,2 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Stof 2 (indsats): ca. 0,2 m (str. 32–42), ca. 0,4 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Til en ensfarvet top: ca. 1 m (str. 32–42), ca. 1,2 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af modellen.

Stof 1:

1. Bagstykke venstre del – 1 del
2. Bagstykke højre del – 1 del
3. Forstykke venstre del – 1 del
4. Forstykke højre del – 1 del

Stof 2:

1. Bagstykke nederste del – 1 del
2. Forstykke nederste del – 1 del



SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy bagstykkets nederste del fast til bagstykkets højre del, overlock sømrummene, og pres dem opad. Sy bagstykkets venstre og højre del sammen, overlock sømrummene og pres dem mod sidesømmen.
2. Fold og hæft læggene på forstykkets højre del som markeret (lægdybderne vender opad). Sy forstykkets nederste del fast til forstykkets højre del, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy forstykkets venstre og højre del sammen, overlock sømrummene og pres dem mod sidesømmen.
3. Sy den højre skuldersøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Klip en 4 cm bred skråstrimmel med en længde svarende til halsudskæringens længde + 5 cm (eller brug et færdigt skråbånd). Fold skråstrimlen på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg strimlen ret mod ret langs halsudskæringens kant, sy den fast. Klip hak i sømrummene. Fold strimlen mod vrangsiden, stik den fast langs folden på modellen. Pres sømmen.
5. Sy den venstre skuldersøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. 6. Klip to 4 cm brede skråstrimler med en længde svarende til ærmegabets længde + 5 cm (eller brug et færdigt skråbånd). Fold skråstrimlerne på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråstrimlerne ret mod ret langs kanten af hvert sit ærmegab, sy dem fast. Klip hak i sømrummene. Fold skråstrimlerne mod vrangsiden, stik dem fast langs folden på modellen. Pres sømmene.
7. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

Tillykke – du er færdig :)