

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 4618 Kjole med læg og sløjfe bag på

Stof: Fast kjolestof ca. 1,6 m (str. 32-42), ca. 2,1 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline.

#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af model og æmer – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Bærestykke for – 1 del
4. Ærme – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 2 dele
6. Halsbelægning for – 1 del
7. Sløjfe – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del

#### SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.



2. Fold lægget på bagstykket efter markeringerne på mønstret og sy det sammen 6–7 cm fra øverste kant. Fold bagstykket ud og pres lægget til et wienerlæg.
3. Sy brystindsnit i forstykket, pres dem opad.
4. Sy bærestykket på forstykket, overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy skuldersømmene i halsbelægningen, pres sømrummene fra hinanden. Overlock den nederste kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy halsudskæringen og slidsen bag på. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen og klip hjørnerne skråt af. Fold belægningen mod vrangen, ret den til og pres. Sy de øverste kanter af lægget fast til belægningen.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene.
8. Overlock de nederste kanter af ærmerne og modellen, fold dem mod vrangen og sy fast.
9. Fold sløjfen ret mod ret og sy den sammen langs tre sider, lad en vendeåbning stå åben midt på den lange kant. Klip hjørnerne skråt af, vend til retsiden og pres. Luk vendeåbningen i hånden. Rynk midten af sløjfen og sy den fast på modellen som vist på modelbilledet.

Tillykke – du er færdig :)