

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 4726 Korte bukser med opslag

Stof: Fast stof ca. 1,2 m (str. 32-42), ca. 1,7 m (str. 44-54)  
med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 lynlås, 1 knap, foer til lommeposer.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bagbuks – 2 dele
2. Forbuks – 2 dele
3. Belægning bag – 2 dele
4. Forreste belægning højre del – 2 dele
5. Forreste belægning venstre del – 2 dele
6. Gylp – 1 del
7. Sidestykke – 2 dele
8. Bæltestroop – 1 del

Foer:

1. Lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Belægning bag – 1 del
2. Forreste belægning højre del – 1 del



3. Forreste belægning venstre del – 1 del

4. Gylp – 1 del

#### SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg en 1 cm bred vlieselinestrimmel på vrangside langs lommeindgangene.

2. Sy sidesømmene i belægningernes dele. Pres sømrummene fra hinanden.

3. Sy indsnit i bagbuksen, pres dem mod midten. Sy den bageste midtersøm, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.

4. Læg lommeposen ret mod ret på forbuksen og sy lommeindgangen. Fold lommeposen mod vrangen og pres. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra lommens kant og pres igen. Læg forbuksen på sidestykket som markeret. Sy lommeposens kanter sammen og overlock dem. Hæft sidestykket og forbuksen sammen langs øverste kant og. Sy den anden lomme på samme måde.

5. Klip den tilklippede gylpbelægning på venstre forstykke, så sømrummet på midten er 1,5 cm. Overlock sømrummene på den forreste midtersøm og gylpbelægning.

6. Sy forreste midtersøm fra markering af lynlåsen til de indvendige benkanter. Sy dele af gylpbelægning sammen ret mod ret. Vend gylpbelægning, ret kanterne og pres. Pres de tilklippede gylpbelægningsmod vrangen i højre side på langs midt for, i venstre side 0,5 cm før midt for. Sy lynlåsen fast under venstre forkant tæt ved siden af tænderne. Sæt forkanter sammen med knappenåle midt for mod midt for. Sy det løse lynlåsband fast på højre belægning uden at sy i buksedelen. Ri den tilklippede gylpbelægning fast på forbukser i venstre side. Sy pyntestik i gylpen oppefra som markeret til ca. 2 cm før bunden af gylpen. Placer gylpbelægning under den venstre forkant (færdig gylpbredde 3 cm) og hæft den fast. Sy gylpbelægningen fast på gylpkanten tæt ved lynlåsens påsyningssøm. Luk lynlåsen og pyntestik ned til bunden af gylpen, idet gylpbelægningen medtages.

7. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy bensømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

8. Læg belægningens dele ret mod ret og sy den øverste kant. Fold sømrummene mod belægningens indvendige del og sy dem fast 0,2 cm fra sømmen. Vend belægningen til retsiden og pres. Overlock belægningens nederste indvendige kant.

9. Fold bæltestroppen på langs midt på med retsiden indad og sy 0,5–0,7 cm fra kanterne. Vend den, ret sømmen ud, så den ligger i kanten, og pres. Klip bæltestroppen i fire lige lange stykker i passende længde. Sy bæltestropperne fast på belægningens nederste udvendige kant som markeret.

10. Sy belægningen fast til buksernes øverste kant, så sidesømmene passer sammen. Fold belægningen ret mod ret og sy de korte kanter. Klip sømrummene i hjørnerne skråt af, vend til retsiden og pres. Stik fra retsiden i påsyningssømmen, så belægningens indvendige overlappede kant medtages. Fold bæltestroppernes øverste kanter ind og sy dem fast ved belægningens øverste kant.

11. Overlock oplægningssømrummene, bøj dem mod vrangen, så de markerede nederste linjer passer med markeringerne, og sy dem i hånden med usynlige sting. Fold buksebenenes nederste kanter mod retsiden. Hæft dem ved side- og bensømmene med et par sting.

12. Sy knaphul i belægningens højre forkant som markeret og sy en knap i venstre.

Tillykke – du er færdig :)