

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4738 Skjortebluse

Stof: Fast blusestof ca. 1,3 m (str. 32-48), ca. 1,5 m (str. 50-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 2 knapper og vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 1,5 cm.

Stof:

1. Bærestykke bag – 1 del
2. Bagstykke – 1 del med fold
3. Forstykke – 1 del
4. Stolpe – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Ståkrave – 2 dele
7. Manchet – 2 dele

Vlieseline:

1. Stolpe – 2 dele
2. Ståkrave – 1 del
3. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Fold og hæft læg i bagstykke som markeret. Sy bagstykke og bærestykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.



3. Sy indsnit i forstykke, pres dem opad.
4. Fold stolpen på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy de udvendige halvdele af stolperne ret mod ret på stolpernes påsyningskanter på forstykket. Hæft for enderne af sømmen. Klip skrå hak i sømrummet på forstykket i hjørnerne. Klip sømrummene ned. Pres sømrummene langs stolpernes påsyningssømme og stolpernes andre lange kanter ind i stolperne. Fold stolperne mod vrangen på midten og pres. Ri den indvendige kant fast på påsyningssømmen. Pyntestik stolperne langs påsyningssømmen og forkanten. Læg højre stolpe på den venstre, sy de nederste ender samlet på forstykket. Overlock sømrummene og pres dem nedad.
5. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
7. Sy den udvendige krave ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj den indre kant af kraven indad og sy i den udvendige søm.
8. Klip en 5 cm bred skråstrimmel og lig med ærmeslidsen længde + 4 cm. Fold skråstrimlen langs midten med højre side ud og pres den. Klip slids i ærme som markeret. Sy skråstrimlen på den klippede kant af slids med 0,7 cm sømrum og 0,2 cm i hjørnet. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtigt i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten. På samme måde sys slids i det andet ærme.
9. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
10. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.
11. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.
12. Sy knaphuller og knapper i manchetter.

Tillykke – du er færdig :)