

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 4744 Kjole med rundskåret nederdel og snor i talje

Stof: Fast tæt vævet kjolestof ca. 2,5 m (str. 32–42), ca. 5 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca 0,5 m med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm.

#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke øverste midterdel – 2 dele
4. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
5. Forstykke nederste del – 1 del med fold
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Ærme – 2 dele
8. Manchet – 2 dele
9. Strop – 1 del
10. Halsbelægning bag – 1 del



Foer:

1. Ærme – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykkets øverste del, pres dem mod midten. Sy bagstykkets øverste og nederste dele. Overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra halsudskæring til markering af lynlåsen og fra den anden markering til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Sy forstykkets øverste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
5. Sy midtersømmen på den tilklippede krave i forstykke, pres sømrummene fra hinanden. Sy skuldesømmene, klip hak i sømrummene i forstykkets hjørner, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy kraven til bageste halsudskæring, pres sømrummene mod kraven.
6. Sy midtersømmen på den tilklippede krave i forkantsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Sy skuldesømmene på belægning, klip hak i sømrummene af forkantsbelægningens hjørner, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Sy kraven i halsudskæring af belægning, pres sømrummene fra hinanden. Læg belægning på kjolen ret mod ret og sy langs forkanter og kravekant. Fold belægning mod vrangen, ret og pres kanterne. Hæft halsbelægningen ved skuldersømmene.
7. Overlock de smalle sider af strop, bøj dem mod vrangen og sy fast. Fold stroppen på midten på langs med retside udad og hæft kanterne sammen. Læg højre del af forstykke på venstre, så midterlinjer passer sammen og hæft de nederste kanter sammen. Sæt og hæft stroppen i den nederste kant på midten af forstykkets øverste del. Sy forstykkets øverste- og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
8. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

9. Sy ærmesømmene af stof, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmesømmene af foer, overlock sømrummene og pres dem bagud. Rynk de nederste ærmekanter af stof.

10. Sy manchetter til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sæt ærmer af stof og foer sammen ret mod ret, så de nederste kanter passer, læg manchetter imellem og sy langs de nederste ærmekanter. Fold foer mod vrangen, sæt ærmekuplens kanter af foer og stof sammen og hæft dem fast. Herefter behandles de som et stykke. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

11. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

12. Klip en strimmel 2,5 cm bred og 150 cm lang. Fold strimlen på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad den smalle side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend snoren mod ret og pres. Sy det midlertidige hul op. Træk snoren gennem stroppen foran.

Tillykke – du er færdig :)