

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### **4754 Jakke med skrålukning**

Stof: Fast jakkestof ca. 1,6 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Foer ca. 1,2 m (str. 32-42), ca. 1,4 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: Vlieseline, 4 knapper, skulderpuder.



#### **KLIPNING:**

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel højre – 1 del
4. Forstykke sidedel venstre – 1 del
5. Forstykke midterdel højre – 1 del
6. Forstykke midterdel venstre – 1 del
7. Nederste belægning bag – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 2 dele
9. Nederste belægning for højre – 2 dele
10. Nederste belægning for venstre – 2 dele
11. Halsbelægning for højre – 2 dele
12. Halsbelægning for venstre – 2 dele

13. Ærme øverste del – 2 dele
14. Ærme nederste del – 2 dele
15. Manchet øverste del – 2 dele
16. Manchet nederste del – 2 dele
17. Strop – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel højre – 1 del
4. Forstykke sidedel venstre – 1 del
5. Forstykke midterdel højre – 1 del
6. Forstykke midterdel venstre – 1 del
7. Ærme øverste del – 2 dele
8. Ærme nederste del – 2 dele

Vlieseline:

1. Nederste belægning bag – 1 del
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Nederste belægning for højre – 1 del
4. Nederste belægning for venstre – 1 del
5. Halsbelægning for højre – 1 del
6. Halsbelægning for venstre – 1 del
7. Manchet øverste del – 2 dele
8. Manchet nederste del – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen og pres sømrummene fra hinanden. Sy bagstykkets midtersøm og pres sømrummene fra hinanden. Sy den nederste belægning til bagstykket, pres sømrummene mod belægningen og sy en pyntestikning 0,7 cm fra sømmen. Sy halsbelægningen til bagstykket, pres sømrummene mod belægningen og sy en pyntestikning 0,7 cm fra sømmen.
3. Sy indsnit i forstykkets midterdele, pres dem opad. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, pres sømrummene fra hinanden.
4. Venstre forstykke: Sy den nederste belægning til forstykket, klip hak i sømrummet i

hjørnet. Pres sømrummene mod belægningen og sy en pyntestikning 0,7 cm fra sømmen. Sy halsbelægningen til forstykket, pres sømrummene mod belægningen og sy en pyntestikning 0,7 cm fra sømmen.

Højre forstykke: Sy den nederste belægning til forstykket, klip hak i sømrummet i hjørnet, og start sømmen præcist ved den markerede halslinje. Pres sømrummene mod belægningen. Sy halsbelægningen til forstykket, og slut sømmen præcist ved den markerede linje i forkanten. Pres sømrummene mod belægningen. Sy belægningerne sammen, men lad stykket mellem markeringerne stå åbent, så der dannes et knaphul. Pres sømrummene fra hinanden. Sy en pyntestikning 0,7 cm fra belægningens påsyningssøm.

5. Sy skulder- og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.

6. Sy ærmernes albuesømme, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmernes forreste sømme og pres sømrummene fra hinanden. Sy manchetternes dele sammen ret mod ret, og pres sømrummene fra hinanden. Sy manchetterne ret mod ret til ærmernes nederste kanter. Fold manchetterne mod vrangen, og sy en pyntestikning 0,7 cm fra ærmernes nederste kanter.

7. Fold stropperne på midten på langs med retsiden ind. Sy de lange og en af de korte kanter sammen. Vend stropperne og pres. Sy en pyntestikning 0,7 cm fra kanten. Sy stropperne fast til manchetternes inderside som markeret.

8. Sy ærmerne i ærmegabene og pres sømrummene. Sy skulderpuderne i.

9. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakken igennem. Sy de indvendige belægningers dele sammen. Sy foeret til belægning. Læg foeret sammen med belægning ret mod ret på modellen og sy rundt langs de nederste kanter, forkanter og halsudskæring. Sy foeret til ærmernes nederste kanter. Klip sømrummene i hjørnerne skråt af, klip hak i rundingerne. Vend jakken mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op. Sy en pyntestikning 0,7 cm fra kanten hele vejen rundt.

10. Sy en knap fast på venstre forstykke. Sy et knaphul i venstre forstykke, og sy en indvendig knap i højre forstykke. Sy knaphuller og knapper på stropper og ærmer.

Tillykke – du er færdig :)