OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4764 Bluse-skjorte med bærestykke



Stof: Fast blusestof ca. 1,2 m (str. 32–40), ca. 1,4 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 10 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af blusen – 1,5 cm.

Stof:
1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Bærestykke bag – 1 del
3. Halsbelægning bag – 2 dele
4. Forstykke – 2 dele
5. Bærestykke for – 2 dele
6. Halsbelægning for – 4 dele
7. Stolpe – 2 dele
8. Ærme – 2 dele
9. Manchet – 2 dele
10. Lomme – 1 del

Vlieseline:
1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 4 dele
3. Stolpe for – 2 dele
4. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Rynk langs bagstykkets øverste kant. Sy bærestykket og bagstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy bærestykkets forreste dele og forstykkerne sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.

3. Pres lommens øverste sømrum 1 cm mod vrangsiden og derefter ind langs den markerede linje og stik det fast. Pres lommens side- og nederste sømrum mod vrangsiden. Placer lommen på venstre forstykke som markeret og stik den fast.

4. Fold stolperne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy stolpernes udvendige kanter fast til forstykkerne og pres sømrummene ind i stolperne. Fold stolpernes indvendige kanter ind og stik dem fast i påsyningssømmene.

5. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

6. Sy skuldersømmene på halsbelægningerne og pres sømrummene fra hinanden. Læg den udvendige og den indvendige halsbelægning ret mod ret og sy dem sammen langs halsens kant og forkanterne. Begynd og afslut stikningen præcist ved den markerede sømlinje for påsyning. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Vend den færdige halsbelægning med retsiden ud og pres.

7. Sy den udvendige halsbelægning fast i blusens halsudskæring. Fold den åbne kant på den indvendige halsbelægning ind og stik den fast i påsyningssømmen.

8. Klip ærmerne op langs de markerede slidslinjer. Klip to 4 cm brede skråstrimler af stoffet med en længde svarende til det dobbelte af slidsens længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne på midten på langs og pres. Pres de lange kanter ind mod midten. Kant slidserne med skråstrimlerne.

9. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

10. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden indad og sy de korte sider sammen. Begynd stikningen præcist ved den markerede linje for påsyning af manchetten på ærmet. Vend manchetterne med retsiden ud og pres. Sy manchetternes udvendige kanter ret mod ret på ærmernes nederste kanter. Fold manchetternes indvendige kanter ind og stik dem fast i påsyningssømmene.

11. Overlock modellens nederste kant, pres den mod vrangsiden og stik den fast.

12. Sy knaphullerne på højre forstykke som markeret og sy knapperne fast på venstre forstykke ud for knaphullerne. Sy knaphullerne på manchetterne som markeret og sy knapperne fast ud for knaphullerne.

Tillykke – du er færdig :)