

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4766 Kjole med påsatte lommer og rynker

Stof: Fast kjolestof ca. 1,6 m (str. 32-42), ca. 2,1 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås, elastik på 2 cm brede, 12 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af model og ærmer – 2,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke øverste del – 1 del
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Forstykke nederste del – 2 dele
6. Ærme – 2 dele
7. Lomme – 2 dele
8. Lommestolpe – 2 dele
9. Halskant/flæse – 1 del
10. Halsbelægning bag – 2 dele
11. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele



2. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykkets dele og forstykkets nederste del, pres dem mod midten. Sy forstykkets øverste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Sy forstykkets midtersøm langs den markerede midterlinje fra øverste kant til markeringen. Overlock kanterne af de tilklippede forkantsbelægninger og pres dem fra hinanden. Stik på forstykket langs de markerede linjer, så belægningernes kanter medtages.
4. Sy sidesømmene i modellens nederste del, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy sidesømmene i modellens øverste del, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Rynk lommens øverste kant. Overlock lommens side- og nederste kanter, fold sømrummene mod vrangen og pres. Fold lommestolpen langs midten og sy de korte sider. Vend lommestolpen til retsiden og pres. Sy stolpens yderste kant fast til lommens øverste kant, pres sømrummene mod stolpen. Fold stolpens inderste kant mod vrangen og stik den fast i sammensyningen. Læg lommen på forstykket som markeret og stik den fast. Sy den anden lomme på samme måde.
6. Sy modellens øverste og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
7. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmærket og nedad. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
8. Fold flæsen langs midten ret mod ret og sy de korte sider, vend til retsiden og pres. Rynk flæsens nederste kant.
9. Sy skuldersømmene i halsbelægningen, pres sømrummene fra hinanden og overlock den nederste kant. Læg modellen og halsbelægningen ret mod ret, så halsudskæringerne flugter, læg flæsen imellem, og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og lynlåsen.

10. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Rynk øverste ærmekanter mellem markeringer. Sy ærmerne i ærmegabene, så markeringerne passer. Overlock sømrummene og pres dem.
11. Overlock ærmernes nederste kanter, fold sømrummene mod vrangen og sy fast, så der dannes en løbegang. Træk elastikken gennem løbegangen og hæft den.
12. Overlock modellens nederste kant, fold sømrummet mod vrangen og pres. Indsæt elastikken og hæft den i sidesømmene. Sy oplægningen fast, mens du strækker elastikken.
13. Sy knapperne på forstykket som markeret.

Tillykke – du er færdig :)