OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4771 Kjole med formskåret manchet



Stof:Fast kjolestof ca. 1,7 m (str. 32–40), ca. 2 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 usynlig lynlås, ca. 60 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger, 2 cm til oplægning af kjolens nederste kant og 1,2 cm til oplægning af manchetterne.

Stof:
1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele
4. Halsbelægning bag – 2 dele
5. Halsbelægning for – 1 del
6. Manchet – 2 dele

Vlieseline:
1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy talje- og skulderindsnittene på bagstykket og pres dem mod midten. Sy brystindsnittene på forstykket og pres dem opad.

3. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til nederste kant. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.

4. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

5. Sy skuldersømmene på halsbelægningen og overlock belægningens inderste kant. Læg halsbelægningen ret mod ret på kjolen og sy langs halsudskæringen. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Fold halsbelægningen mod vrangsiden og pres. Hæft halsbelægningen fast til skuldersømmenes sømrum og lynlåsens bånd.

6. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

7. Overlock manchetternes side- og nederkanter, pres sømrummene mod vrangsiden og stik dem fast. Læg manchetternes højre sider over de venstre og hæft dem sammen. Sy manchetterne fast til ærmernes nederste kanter, overlock sømrummene og pres dem opad.

8. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

Tillykke – du er færdig :)