

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4796 Lang A-linje hættefrakke

Stof: Stof af naturfibre/blandet stof velegnet til frakker

Andre materialer: foer – 2-2,5 m,
skulderpuder – 2 stk., ærmefisk – 2 stk.,
vlieseline – 0,5 m, knapper – 4 stk.

KLIPNING:

Stof:

1. Bagstykke midterste del – 1 del
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterste del – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Overærme – 2 dele
6. Underærme – 2 dele
7. Hætte – 2 dele
8. Hætte midterste del – 1 del
9. Belægning til hætte – 1 del
10. Belægning for (ombuk) – 2 dele
11. Halsbelægning bag – 1 del
12. Paspel – 2 dele
13. Lommebesætning – 2 dele
14. Bælte – 1 del



Foer:

1. Bagstykke midterste del – 1 del
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterste del – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Overærme – 2 dele
6. Underærme – 2 dele
7. Hætte – 2 dele
8. Hætte midterste del – 1 del
9. Stor lommepose – 2 dele
10. Lille lommepose – 2 dele

OBS: Forstykke midterste del, bagstykke og hætte til foret skal klippes minus bredden af belægninger.

Vlieseline:

1. Forstykke midterste del – 2 dele
2. Belægning til hætte – 1 del
3. Belægning for (ombuk) – 2 dele
4. Halsbelægning bag – 1 del
5. Paspel – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieselinen på vrangsiden af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på sømrummene til ærmegab på bagstykker og forstykker, indgangen til lommen, nederste kanter af forstykker, bagstykker og ærmerne.
2. Sy skulderindsnit på bagstykke og pres den mod midten. Sy de midterste og sidedelene af bagstykket sammen, pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy de midterste og sidedelene af forstykket sammen, pres sømrummene fra hinanden.
4. Fold og pres paspel langs midten. Sy lille lommepose på indersiden af paspel. Sy forkant af paspel langs den nederst markerede linje af lommen. Sy lommebelægning over på større lommepose. Sy stor lommepose på langs af den øverst markerede linje af lommen. Klip lommeåbningen.

Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Vend

paspellen og den store lommepose på vrangsiden gennem lommeåbningen. Sy en dobbelt søm i inderside nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommerne. Sy kanter af store og små lommeposer sammen.

5. Sy skuldersømmene og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.

6. Sy dele af hættten sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy hættten ind i halsudskæringen.

7. Sy skuldersømmene på belægning til for- og bagstykker. Pres sømrummene fra hinanden.

8. Sy dele af hættten fra foer sammen, pres sømrummene mod midten. Sy hættebelægning til hætte fra foer. Sy hættten fra foer i belægningen af halsudskæring, klip hak i rundingerne tæt ind til syningen og pres sømrummene fra hinanden.

9. Overlock den nederste kant af frakken, bøj den på vrangsiden og pres. Læg belægning ret mod ret på forstykke og hætte, sy på langs af forstykke og hætte. Sy den nederste kant af belægning i den markerede linje af oplægningen, stop med at sy 1,5 cm før inderste kant af belægning. Vend belægningen mod ret og pres. Hæft halssømmene af hættten med foer.

10. Sy ærmets albuesømme og pres dem fra hinanden. Bøj og pres de nederste kanter af ærmer mod vrangsiden. Sy de forreste ærmesømme og pres dem fra hinanden. Sy ærmerne ind i ærmegab. Sy skulderpuder og ærmefisk ind i frakken.

11. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Overlock, bøj og sy den nederste kant af foeret fast. Sy foeret til de indvendige kanter af belægning. Sy foer til nederste kanter af ærmer.

12. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad den smalle side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet mod ret og pres. Sy det midlertidige hul op.

Tillykke – din frakke er færdig:)