

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4811 Sweatshirt med stor krave

Stof: Strikket stof med lav strækprocent i to farver (fx. isoli)

Stof 1 ca. 1,3 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm;

Stof 2 (til bærestykke, manchetter og linning) ca. 0,3 m med en stofbredde på 150 cm.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof 1:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Krave – 1 del
4. Ærme – 2 dele

Stof 2:

1. Bærestykke bag – 1 del med fold
2. Bærestykke for – 1 del med fold
3. Manchet – 2 dele
4. Linning – 1 del med fold

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy skuldersømmene i bærestykket, overlock sømrummene og pres dem bagud.
2. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene.
4. Sy bærestykket til modellen, overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Sy hver manchete til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetterne til ærmernes nederste kanter ved at strække dem lidt, overlock sømrummene og pres.
6. Sy linningen til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold linningen på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy linningen til modellens nederste kant ved at strække den lidt, overlock sømrummene og pres.
7. Sy kraven til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold kraven på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy kraven i halsudskæringen, kravesømmen forskydes 2 cm bagud fra skuldersømmen. Overlock sømrummet.

Tillykke – du er færdig :)