

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4895 Nederdel med bløde wienerlæg

Stof: fast stof ca. 2 m med en stofbredde på 150 cm;
Andre materialer: flieseline, bæltespænde, lynlås (20cm).



KLIPNING:

Stof:

1. Bagstykke– 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Belægning bag – 1 del
4. Belægning for – 1 del
5. Bælte – 1 del
6. Strimmel til bæltestropper– 1 del

Vlieseline:

1. Belægning bag – 1 del
2. Belægning for – 1 del
3. Bælte – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Overlock sideudskæringerne separat på forstykket og bagstykket. Sy den

venstre sidesøm fra hakket under lynlås til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy lynlås i. Sy den højre sidesøm, pres sømrummene fra hinanden.

3. Sy den højre sidesøm på belægningen, pres sømrummene fra hinanden. Overlock den nederste kant af belægningen. Sæt belægning på nederdel ret mod ret og sy den øverste kant sammen. Sy sømrummene mod belægning fast 0.1 cm fra sømmen. Fold belægning mod vrangen og pres. Bøj de venstre sidekanter af belægning og sy et blindsting til bunden af lynlåsen.

4. Overlock oplægningsømrummene, bøj dem mod vrangen, pres og sy fast med blindsting.

5. Sy læggene sammen som markeret.

6. Overlock den lange kant af strimlen til bæltestropper. Fold strimlen på langs i 3 lag og sy på langs på de lange kanter. Klip strimlen jævnt til 4 bæltestropper. Sy bæltestropperne på nederdelen.

7. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy kanterne sammen, lad den smalle side stå åben til at vende igennem. Klip hjørnerne skråt af, vend bæltet mod ret og pres. Sy det midlertidige hul op. Sæt bæltespændet på bæltet.

Tillykke – din nederdel er færdig. :)