

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4922 Festkjole af blonde og chiffon

Stof: Blondestof(fast) ca. 1,2 m (str. 32-42), ca. 1,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Fastvævet kjolestof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Chiffon (fast) til yderlag ca. 1,3 m (str. 32-42), ca. 1,6 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Usynlig lynlås ca. 60 cm

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Blonde:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele
4. Bærestykke for – 1 del
5. Bærestykke bag – 1 del

Kjolestof:

1. Bagstykke nederste del – 1 del
2. Forstykke nederste del – 1 del med fold
3. Forstykke – 1 del med fold



4. Bagstykke – 2 dele

Chiffon:

1. Bagstykke løs del – 1 del med fold
2. Forstykke løs del – 2 dele

SYNING:

1. Læg dele af blonde og tilsvarende dele af kjolestof sammen, hæft fast i kanterne hele vejen rund. Herefter behandles de som et stykke.
2. Sy indsnit i bagstykke og forstykke. Pres brystindsnit opad og taljeindsnit mod midten.
3. Sy højre sidesøm, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy venstre sidesøm fra ærmegab til første markering af lynlåsen og fra anden markering til bunden. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
4. Sy sidesømmene i de nederste stykker, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy den nederste del til kjolen, overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimmel 4 cm bredt og lig med halsudskæringens længde + 4 cm. Fold skråstrimmel langs midten med højre side ud og pres den. Sy skråstrimmel på halsudskæringen. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
6. Sy sidesømmene i de løse stykker, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock forkanter og den nederste kant af den løse del, bøj dem mod vrangen og sy fast. Alternativt kan kanterne laves med en rullesøm.
7. Sæt den løse del og kjolen sammen vrang mod ret og hæft i de øverste kanter og i ærmegab. Sy bærestykker til forstykke og bagstykke, overlock sømrummene og pres dem opad.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
9. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)