

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4943 Spencer-kjole med ekstra dyb udskæring

Stof: Fast kjolestof ca. 2,4 m (str. 32-42), ca. 2,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke øverste del højre – 1 del
4. Forstykke øverste del venstre – 1 del
5. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
6. Forstykke nederste midterdel – 1 del med fold
7. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
8. Lommeliste – 2 dele
9. Halsbelægning bag – 2 dele
10. Halsbelægning for højre – 1 del
11. Halsbelægning for venstre – 1 del
12. Lommepose – 4 dele
13. Linning for – 1 del
14. Linning bag – 2 dele



Vlieseline:

1. Lommeliste – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 2 dele
3. Halsbelægning for højre – 1 del
4. Halsbelægning for venstre – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykkets øverste dele, pres dem mod midten. Sy bageste linning til bagstykkets nederste kant. Overlock sømrummene og pres dem nedad. Fold og hæft læg på bagstykkets nederste del, pres læggets dybde mod midten. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod linningen.
3. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkering til bunden, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
4. Sy indsnit i forstykkets øverste dele, pres dem opad. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
5. Overlock den indvendige kant af venstre forreste halsbelægning. Læg belægningen og forstykkets venstre øverste del ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene, fold belægningen mod vrangen og pres.
6. Overlock den indvendige kant af højre forreste halsbelægning. Læg forstykkets højre og venstre øverste dele ret mod ret. Læg halsbelægningen ret mod ret på forstykkets højre øverste del (venstre forstykke ligger imellem højre forstykke og belægningen) og sy halsudskæringen, fortsæt sømmen ned til den nederste kant. Overlock sømrummene, fold belægningen mod vrangen og pres. Sy forreste linning til den nederste kant af forstykkets øverste del, overlock sømrummene og pres dem mod linningen.
7. Fold lommelisterne på langs midt på med retsiden indad og sy de korte sider sammen. Klip sømrummene i hjørnerne skråt af, vend lommelisterne til retsiden og pres dem. Sy den ene del af lommeposerne fast på lommelisternes påsyningskanter.
8. Sy den anden del af lommeposerne ret mod ret på forstykkets nederste sidedele mellem markeringerne. Fold sømrummet mod lommeposen og stik det fast langs sømmen. Læg lommelisterne ret mod ret på forstykkets nederste midterdel som markeret og sy dem fast i sømrummet ved lommeindgangen.

9. Sy forstykkets nederste midter- og sidedele sammen og sy lommeposernes kanter sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod midten. Stik lommelisterne korte sider fast på sidedelene. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod linningen.
 10. Overlock den nederste kant af bageste halsbelægning. Læg halsbelægningen ret mod ret på modellen og sy halsudskæringen præcist til den markerede skuldresømmlinje. Klip hak i sømrummene i rundingerne.
 12. Sy skuldresømmene, så forstykket ligger imellem bagstykket og bageste belægning. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Vend modellen til retsiden og pres.
 13. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
 14. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) 4 cm brede skråstrimler og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med retsiden ud og pres dem. Sy skråstrimler på ærmegabenes udskæringer. Klip hak i sømrummene. Fold strimlene mod vrangen og stik dem fast langs folden. Pres sømmene.
 15. Overlock modellens nederste kant, bøj den mod vrangen og stik den fast.
- Tillykke – du er færdig :)