

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4955 Let frakke med hætte og lommer

Stof: Tæt strikket stof med lav strækprocent ca. 2 m (str. 32-40), ca. 2,4 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm;

Foer ca. 2 m (str. 32-40), ca. 2,4 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, delbar lynlås, 2 korte lynlåse, 4 knapper, og 10 knapper til hætte.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Sidedel – 2 dele
3. Forstykke – 2 dele
4. Halsbelægning bag – 1 del
5. Forkantsbelægning – 2 dele
6. Belægning nederste kant – 1 del med fold
7. Krave – 2 dele
8. Hætte – 2 dele
9. Hættebelægning – 2 dele
10. Ærme – 2 dele
11. Manchet – 2 dele
12. Lomme – 2 dele

Foer:

1. Foer bagstykke – 1 del med fold
2. Foer sidedel – 2 dele
3. Foer forstykke – 2 dele
4. Hættefoer – 2 dele
5. Foer ærme – 2 dele
6. Foer lomme – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del
3. Belægning nederste kant – 2 dele
4. Krave – 1 del
5. Hættebelægning – 1 del
6. Manchet – 2 dele
7. Lomme – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieselinen på vrangsiden af tilsvarende stofdele.
2. Sy brystindsnittene, og pres dem opad.
3. Marker lynlåsenes placering på lommen. Klip mellem de markerede linjer i midten inden for 1 cm fra de korte sider og klip derefter diagonalt til hjørnerne. Fold sømrummene mod vrangen gennem åbningen og pres. Placér lynlåsen under åbningen, så tænderne er synlige og sy fast. Læg lommen ret mod ret med foeret, og sy kanterne sammen hele vejen rundt, lad sømmen stå åben ca. 5 cm til at vende lommen igennem. Klip sømrummene ned, og klip hjørnerne skråt af. Vend lommen til retten, ret kanterne og pres. Sy det midlertidige hul op. Sæt lommen på forstykket som markeret. Og sy fast langs sidekanterne og den markerede vandrette linje, så den nederste del af lommen danner en klap.
4. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy skuldर्सømmene, pres sømrummene fra hinanden.

5. Sy den ydre krave fast i modellens halsudskæring, pres sømrummene fra hinanden.
6. Sy skuldresømmene i forkantsbelægningen og halsbelægningen, pres sømrummene fra hinanden. Sy den indre krave i belægningens halsudskæring, pres sømrummene fra hinanden. Sy den nederste belægning til forkantsbelægningen, og pres sømrummene fra hinanden.
7. Sæt lynlåsens dele langs forkanterne, så tænderne peger fra kanterne, og hæft fast. Læg forkantsbelægningen på frakken ret mod ret, og sy rundt langs forkanterne, lynlåsen ligger imellem de nederste kanter og kravens kant. Klip hak i sømrummene i rundingerne, og klip hjørnerne skråt af. Fold belægningen mod vrangen, ret kanterne ud og pres.
8. Sy ærmesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmer med i ærmegab, pres sømrummene.
- 9 Sy hver manchete til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetterne til ærmernes nederste kanter, pres sømrummene opad.
10. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende frakken igennem.
11. Sy foeret til de indvendige kanter af belægnings. Sy foer til manchetternes inderste kanter. Vend frakken mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.
12. Sy pyntestik langs frakkens nederste kant. Sy knapperne på lommerne som markeret.
13. Sy hættesømmen og pres sømrummene fra hinanden. Sy hættebelægningen fast til hætten ret mod ret, pres sømrummene mod belægningen. Sy hættefoer, pres sømrummene. Læg hætten og hættefoeret ret mod ret, og sy langs kanterne hele vejen rundt, lad ca 7-10 cm stå åben i sømmen til at vende hætten igennem. Klip hak i sømrummene i rundingerne, og klip hjørnerne skråt af. Vend hætten til retten, ret kanterne ud og pres. Sy det midlertidige hul op.
14. Sy knaphuller ved hättens halsudskæring som markeret. Sy knapper på sømmen i kraven.

Tillykke – du er færdig :)