

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4956 Sweater med sjalskrave og lommer

Stof: Tæt strikket stof med middel strækprocent (fx. isoli) ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,1 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 3 knapper, vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af model og ærmer – 2 cm.

Stof:

1. Forstykke – 1 del
2. Bagstykke – 1 del med fold
3. Krave – 4 dele
4. Ærme – 2 dele
5. Lommeliste – 2 dele
6. Lille lommepose – 2 dele
7. Stor lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 2 dele
2. Lommeliste – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker,



skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Marker lommeindgangen på forstykkets sidedel som vist på mønstret. Fold og pres lommelisten langs midten. Sy den lille lommepose på vrangsiden af lommelisten. Sy lommelistens forkant langs den nederst markerede lommelinje. Sy den store lommepose langs den øverst markerede lommelinje. Klip lommeåbningen op. Klip skråt ind mod enderne af sømmene ca. 1 mm fra enderne af lommeåbningen. Vend lommelisten og den store lommepose til vrangsiden gennem lommeåbningen. Sy dobbelte stikninger på vrangsiden ved hjørnerne for at fæstne lommens ender. Sy kanterne af den store og den lille lommepose sammen. Sy den anden lomme på samme måde.

2. Klip en 2,5 cm bred strimmel på skrå og en længde på 13 cm til knaplukningerne. Fold strimlen langs midten med retsiden indad og sy 0,3 cm fra folden. Klip sømrummene tæt ind til syningen, vend strimlen og form snoren. Del den i tre dele. Justér længden på knaphullerne. For eksempel: hvis din knap har en diameter på 2 cm, bliver det $2 \text{ cm} \times 2 = 4 \text{ cm} + 2 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$. Form løkkerne fra snoren og hæft dem.

3. Stryg vlieseline på vransiden af kravedelene. Sy midtersømmene i kravedelene og pres sømrummene fra hinanden. Sy kravens dele sammen ret mod ret, løkkerne lægges imellem delene i højre forkant som markeret. Vend kraven til retsiden og pres. Læg kravens højre forkant over den venstre og hæft dem sammen langs den nederste kant.

4. Rynk den vandrette kant i forstykkets midterdel. Sy kraven fast til forstykket, klip hak i sømrummene i hjørnerne, overlock sømrummene og pres dem.

5. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

6. Sy kraven i bagstykkets halsudskæring, overlock sømrummene og pres dem.

7. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem. Sy ærme- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

8. Overlock modellens nederste kant og ærmernes nederste kanter, fold oplægningssømrummene mod vrangen, pres og stik fast.

9. Sy knapperne fast som markeret. Fastgør den indvendige kant af kraven fra vrangsiden til påsyningssømmen.

Tillykke – du er færdig :)