

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4981 Jakke med løbegang og påsatte lommer

Stof: Fast frakkestof ca. 2,2 m (str. 32-40), ca. 2,5 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,5 m (str. 32-40), ca. 1,7 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm

Andre materialer: Vlieseline, 3 trykknapper, snor, 2 snørehuller og 2 snøreender.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning og lommernes øverste kanter – 3 cm.

Stof:

1. Forstykke – 2 dele
2. Bagstykke – 1 del med fold
3. Underkrave – 1 del
4. Overkrave – 1 del
5. Forkantsbelægning – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 1 del
7. Ærme – 2 dele
8. Lomme – 2 dele
9. Løbegang – 1 del

Foer:

1. Forstykke – 2 dele
2. Bagstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele

Vlieseline:

1. Forstykke – 2 dele
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del
4. Overkrave – 1 del

OBS: Forstykke, bagstykke og ærmer til foeret skal klippes minus bredden af belægninger og manchetter.

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i forstykke, pres dem mod midten.
3. Overlock den øverste kant af lommen, bøj den mod vrangen og sy fast. Bøj andre kanter af lommen mod vrangen og pres. Læg lommen på forstykke som markeret og sy fast. Den anden lomme syes på samme måde.
4. Sy skuldर्सømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmer i ærmegab, pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy side- og ærmesømmene, pres sømrummene bagud. Sy manchetternes korte kanter sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy manchetter ret mod ret til ærmets nederste kanter. Fold manchetter til vrangen.
6. Sæt snøreringe på forstykke som markeret. Sæt løbegang på modellens vrangside som markeret og sy langs de lange kanter.
7. Sy overkrave og underkrave sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
8. Sy skuldर्सømmene i hals- og forkantsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Sy trykknapper fast i højre forkantsbelægning som markeret.

9. Sæt belægning på modellen og sy på langs af forkant og revers indtil markering af krave. Klip hjørnerne skråt af, fold forkantsbelægning mod vrangen og pres.
10. Sy underkrave ret mod ret på modellens halsudskæring. Sy overkraven ret mod ret på halsudskæring i halsbelægning og forkantsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Hæft halssømrummene i overkraven og underkraven sammen.
11. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende frakken igennem.
12. Sy foeret til de indvendige kanter af belægnings. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og frakke.
13. Vend frakken mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.
14. Sy trykknapper på forstykkets venstre del som markeret. Træk snoren igennem løbegangen og sæt snorender på. Fold manchetter opad.

Tillykke – du er færdig :)