

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5008 Jakke med apachekrave

Stof: Fast stof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Vlieseline, skulderpuder, 3 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Lommeliste – 2 dele
2. Bagstykke midterdel – 2 dele
3. Bagstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
5. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 1 del med fold
7. Forstykke midterdel – 2 dele
8. Forkantsbelægning – 2 dele
9. Ærme øverste del – 2 dele
10. Ærme nederste del – 2 dele

Vlieseline:

1. Lommeliste – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del med fold
3. Forkantsbelægning – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
3. Fold lommelisterne langs foldelinjen. Ri lommelisternes nederste kanter på de øverste kanter af forstykkets nederste sidedele. Sy forstykkets nederste og øverste sidedele sammen hvor lommelisten ligger imellem, overlock sømrummene og pres dem nedad. Fold lommelisten opad og hæft til modellen i siderne. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy kravesømmen og pres sømrummene fra hinanden. Klip hak i sømrummene ved halsudskæringens hjørner. Sy kraven i bagstykkets halsudskæring og pres sømrummene fra hinanden.
6. Sy skuldर्सømmene i halsbelægning og forkantsbelægning. Klip hak i sømrummene ved halsudskæringens hjørner, pres sømrummene fra hinanden. Sy kravesømmen og pres sømrummene fra hinanden. Sy kraven i belægningens halsudskæring og pres sømrummene fra hinanden.
7. Læg forkantsbelægningen ret mod ret på forstykket, hæft med nåle og sy langs de nederste kanter, forkanterne og kravekanten. Klip sømrummene i hjørnerne skråt af, vend forkanten og kraven og pres. Bøj modellens oplægningssømrum mod vrangen, pres og sy fast med blindsting.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem. Bøj ærmernes oplægningssømrum mod vrangen og pres. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres. Sy skulderpuder i.
9. Sy knaphuller i højre forstykke som markeret og sy knapper fast på venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)