

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5009 Blazer med sjalskrave og kontrastkant

Stof: Fast stof ca. 1,6 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Kontraststof til besætning ca. 0,8 m med en stofbredde på mindst 30 cm.



Andre materialer: Vlieseline, 3 store og 6 små knapper, 2 skulderpuder.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 4 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
4. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del med fold
6. Forstykke midterdel – 2 dele
7. Forkantsbelægning med øverste krave – 2 dele
8. Ærme øverste del – 2 dele
9. Ærme nederste del – 2 dele

Kontraststof:

1. Kravekant – 1 del med fold
2. Lommeliste – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del med fold
3. Lommeliste – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
3. Fold lommelisten langs foldelinjen med retsiden udad. Ri lommelistens nederste kant til den øverste kant af forstykkets nederste sidedel. Sy forstykkets nederste og øverste sidedel sammen, mens lommelisten ligger imellem, overlock sømrummene og pres dem nedad. Fold lommelisten opad, pres og hæft med sidedele i sidekanter. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, mens lommelisten ligger imellem, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
5. Sy kravekanten på den øverste kravedel, som er tilklippet sammen med forkantsbelægningen. Sy midtersømmen i kraven. Sy skuldर्सømmene i forkantsbelægningen og halsbelægningen. Klip hak i sømrummene. Sy den nederste krave i jakkens halsudskæring og den øverste krave i belægningens halsudskæring, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant.
6. Læg forkantsbelægningerne ret mod ret med forstykkerne og sy langs forkantene og kravekanten. Overlock jakkens nederste kant, bøj den mod vrangen og sy fast med blindsting. Fastgør forkantsbelægningerne til oplægningen.

Tillykke – du er færdig :)