

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 5010 Jakke med sjalskrave og kontrastdetaljer

Stof: Fast stof ca. 1,7 m (str. 32-42), ca. 2,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: Vlieseline, foer, 1 knap, kontrastfarvet stof.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 4 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Halsbelægning bag – 1 del med fold
5. Forstykke midterdel – 2 dele
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Ærme øverste del – 2 dele
8. Ærme nederste del – 2 dele

Kontraststof:

1. Lommeliste – 2 dele
2. Krave øverste del – 1 del med fold

Vlieseline:

3. Lommeliste vlieseline – 2 dele
4. Halsbelægning bag vlieseline – 1 del med fold
5. Forkantsbelægning vlieseline – 2 dele
6. Krave øverste del vlieseline – 2 dele

Foer:

1. Ærme øverste del – 2 dele
2. Ærme nederste del – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Bagstykke midterdel – 2 dele
5. Bagstykke sidedel – 2 dele
6. Forstykke sidedel – 2 dele

SYNING:

1. Sy bagstykkets dele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy forstykkets dele sammen, pres sømrummene fra hinanden.
2. Fold lommelisten langs foldelinjen med retsiden indad, sy de korte sider og vend. Sy lommelists nederste kanter på forstykket som markeret, så øverste kant peger nedad. Fold lommelisten op, pres og stik langs sidekanterne.
3. Sy skulder- og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.
4. Sy skulderyømmene i forkantsbelægningerne og halsbelægningen, pres sømrummene fra hinanden. Sy underkraven i jakkens halsudskæring, sy overkraven i belægningens halsudskæring, pres sømrummene fra hinanden.
5. Læg belægningen med kraven på modellen og sy de nederste kanter, forkanter og kravekant. Fold belægningen mod vrangen og pres kanterne. Bøj jakkens oplægningsømrum mod vrangen og pres.
6. Sy ærmesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmerne i ærmegabene. Bøj sømrummene i ærmernes nederste kanter mod vrangen og pres. Sy skulderpuder i.
7. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakken igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og jakke. Vend jakke mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.

8. Sy knaphuller i højre forstykke som markeret og sy knapper fast på venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)