

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5012 Figursyet blazer med afrundet revers

Stof: Fast stof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,3 m (str. 32-42), ca. 1,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Vliseline, 3 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Krave øverste del – 1 del
2. Krave nederste del – 1 del
3. Bagstykke – 1 del
4. Bagstykke sidedel – 2 dele
5. Forstykke – 2 dele
6. Forstykke sidedel – 2 dele
7. Ærme øverste del – 2 dele
8. Ærme nederste del – 2 dele
9. Forkantsbelægning – 2 dele
10. Halsbelægning – 1 del

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 1 del

2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Lommepose – 4 dele
6. Ærme øverste del – 2 dele
7. Ærme nederste del – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave øverste del – 1 del
2. Forstykke – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forkantsbelægning – 2 dele
5. Halsbelægning – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på vrangside af sømrummene til ærmegab på bagstykket, nederste kanter af bagstykkets dele og ærmerne.
2. Sy lommeposerne på forstykkets dele mellem markeringerne. Fold sømrummene mod lommeposerne og stik dem fast 0,2 cm fra sømmen.
3. Sy indsnit i forstykkets dele. Sy forstykkets dele sammen ret mod ret, og sy lommeposernes kanter med samtidig. Pres sømrummene fra hinanden. Klip hak i sømrummene i sidedelene i hjørnerne ved lommerne. Fold lommeposerne mod midten og pres.
4. Sy bagstykkets dele sammen, pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy side- og skuldarsømmene, pres sømrummene fra hinanden.
6. Sy skuldarsømmene i belægningen og pres sømrummene fra hinanden.
7. Læg forkantsbelægningen ret mod ret på forstykket, hæft med nåle og sy langs forkanten og reversen op til markering af kraven. Klip hak i sømrummene i rundingerne. Fold sømrummene: på lukningsområdet mod forkantsbelægningen, og på reversområdet mod forstykket, og sy dem fast 0,2 cm fra sømmen. Fold belægningen mod vrangen og pres.

8. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og hak i sømrummene i rundingerne. Vend kraven og pres.

9. Sy underkraven ret mod ret på modellens halsudskæring i to trin: først sys de korte kanter fra revers til hjørnet, bagefter sys de vertikale indsnit i forstykket samtidig med, at kraven syes i den bageste halsudskæring. Pres sømrummene fra hinanden. Sy overkraven på samme måde ret mod ret i halsudskæringen på halsbelægningen og forkantsbelægningen. Hæft halssømrummene i overkraven og underkraven sammen.

10. Sy ærmesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

11. Fold oplægningssømrummene i ærmerne og modellen mod vrangen og pres.

12. Sy foerdelene sammen, og sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende blazeren igennem. Sy foeret fast til belægningens indvendige kant. Sy foeret fast til de nederste kanter af ærmerne og blazeren. Vend blazeren til retsiden og sy den midlertidige åbning i ærmets foer sammen.

13. Sy knaphuller på forstykkets højre del og sy knapper fast på forstykkets venstre del.

Tillykke – du er færdig :)