

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5013 Klassisk damejakke med lommer

Stof: Fast jakkestof ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 5 store og 8 små knapper, skulderpuder.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Klap – 4 dele
2. Lommeposes del – 2 dele
3. Lommepaspel – 4 dele
4. Krave nederste del – 2 dele
5. Krave øverste del – 1 del med fold
6. Bagstykke midterdel – 2 dele
7. Bagstykke sidedel – 2 dele
8. Halsbelægning bag – 1 del med fold
9. Forstykke sidedel – 2 dele
10. Forstykke – 2 dele
11. Forkantsbelægning – 2 dele
12. Ærme øverste del – 2 dele
13. Ærme nederste del – 2 dele

Foer:

1. Lommepose – 4 dele
2. Bagstykke – 1 del med fold
3. Forstykke – 2 dele
4. Ærme øverste del – 2 dele
5. Ærme nederste del – 2 dele

Vlieseline:

1. Klap – 2 dele
2. Lommepaspel – 4 dele
3. Krave nederste del – 2 dele
4. Krave øverste del – 1 del med fold
5. Halsbelægning bag – 1 del med fold
6. Forstykke – 2 dele
7. Forstykke sidedel – 2 dele
8. Forkantsbelægning – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på vrangsidens af sømrummene til ærmegab på bagstykker, nederste kanter af bagstykker og ærmerne.
2. Sy forstykket og forstykkets sidedel sammen frem til hjørnerne ved lommeindgangene. Klip sømrummene langs de tværgående kanter (lommeindgangene) på forstykket og forstykkets sidedel. Pres sømrummene fra hinanden. Ri lommeindgangene med krydsede sting, så kanterne flugter nøjagtigt.
3. Sy klappens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klappen og pres. Sy den anden klap på samme måde. Sy pyntestikning langs klappernes kanter. Placer lommepaspeller på modellens forstykke, så trævlekanterne mødes på lommeafmærkningens midterlinie. Hæft pasplerne på plads med knappenåle. Afmærk placeringsliniens ender på pasplerne (lommelængden). Stik 0,6 cm fra trævlekanter med korte sting. Begynd og slut syningen præcist ved enderne af placeringslinierne. Klip op langs midterlinien af lommeindgangen. Klip ikke pasplerne. Klip i resten af åbningen skråt ind i hjørnerne præcist til det sidste sting. Pres sømrummene fra hinanden. Vend pasplerne om på vrangsidens og juster åbningen, så pasplerne ligger lige og jævne, pres. Kast pasplerne løst sammen med sysilke og pres lommen. Sæt en del af lommeposen sammen med sømrummet på den nederste paspel og sy langs den foregående stikning. Til den anden del af lommeposen sy lommeposens del af stoffet, og

bagefter sættes de øverste kanter af klap og lommepose sammen og sys fast. Sæt den del af lommeposen sammen med sømrummet på den øverste paspel og sy langs den foregående stikning. Sy en dobbelt søm på indersiden nær hjørnerne for at fastgøre lommens ender. Sy lommeposens kanter sammen. Fjern sysilken, pres lommen og træk klappen ud. Sy den anden lomme på samme måde.

4. Sy bagstykkets midtersøm og sy midter- og sidedelene sammen. Pres sømrummene fra hinanden.

5. Sy skulder- og sidesømmene. Pres sømrummene fra hinanden.

6. Læg forkantsbelægningerne på modellen ret mod ret og sy langs de nederste kanter, forkanterne og reverserne. Klip hak i sømrummene i rundingerne, fold forkantsbelægningerne mod vrangen og pres. Sy forkantsbelægningerne og halsbelægningen sammen, pres sømrummene fra hinanden. Fold modellens oplægningsømrum mod vrangen og pres.

7. Sy midtersømmen i kravens nederste del, pres sømrummene fra hinanden. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned, vend kraven og pres.

8. Sy kravens nederste del ret mod ret på modellens halsudskæring. Sy kravens øverste del ret mod ret på belægningens halsudskæring, pres sømrummene fra hinanden. Hæft halssømrummene i kravens dele sammen.

9. Sy ærmernes albuesømme frem til markeringen for slidserne og pres sømrummene fra hinanden. På ærmernes øverste dele: Bøj slidsens sømrum mod ret og sy den nederste kant, vend slidsen og pres. På ærmernes nederste dele: Bøj oplægningsømrummet mod ret og sy kanten ved slidsen, vend sømrummet og pres. Klip hak i sømrummene i hjørnerne ved slidserne på ærmernes øverste dele. Læg slidserne i ærmernes nederste dele ind over slidserne i de øverste dele og hæft slidsernes øverste kanter fast. Bøj og pres sømrummene ved ærmernes nederste kanter mod vrangsiden. Sy de forreste ærmesømme og pres dem fra hinanden. Sy ærmerne i ærmegabene. Sy skulderpuder i.

10. Sy foerdelene sammen, og sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakken igennem. Sy foeret fast til belægningens indvendige kant. Sy foeret fast til de nederste kanter af ærmerne og jakken. Vend jakken til retsiden og sy den midlertidige åbning i ærmets foer sammen.

11. Sy knaphuller i venstre forkant som markeret, i højre forkant sys knapperne fast. Sy

knaphuller på de øverste dele af slidserne i ærmerne. Sy knapperne på knaphullerne ved at sy dem sammen med de underste dele af slidserne.

Tillykke – du er færdig :)