

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 5014 Jakke med formgivende sømme

Stof: Fast stof ca. 1,6 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 1,6 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Vlieseline, 3 knapper.

#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning og ærmernes nederste kanter – 3 cm.

Stof:

1. Krave øverste del – 1 del
2. Krave nederste del – 1 del
3. Bagstykke – 1 del
4. Bagstykke sidedel – 2 dele
5. Forstykke – 2 dele
6. Forstykke sidedel – 2 dele
7. Ærme øverste del – 2 dele
8. Ærme nederste del – 2 dele
9. Forkantsbelægning – 2 dele
10. Halsbelægning – 1 del

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 1 del
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke midterdel – 2 dele
5. Lommepose – 4 dele
6. Ærme øverste del – 2 dele
7. Ærme nederste del – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave øverste del – 1 del
2. Forstykke – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Forkantsbelægning – 2 dele
5. Halsbelægning – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg også vlieselinen på vrang siden af sømrummene til ærmegab på bagstykker, nederste kanter af bagstykker og ærmerne.
2. Læg lommeposerne ret mod ret på retsiden af forstykkets side- og midterdele som markeret og sy dem fast. Fold sømrummene mod lommeposen og stik dem fast langs sømmen.
3. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen samtidig med, at lommeposernes kanter sys. Klip hak i sømrummene ved lommeposerne og pres sømrummene fra hinanden, mens lommeposerne presses mod midten.
4. Læg forkantsbelægningerne på modellen ret mod ret og sy langs de nederste kanter, forkanterne og reverserne. Klip hak i sømrummene i rundingerne, fold forkantsbelægningerne mod vrangen og pres.
5. Sy belægningens skuldersømme og pres sømrummene fra hinanden.
6. Sy bagstykkets midtersøm og sy midter- og sidedelene sammen. Pres sømrummene fra hinanden.
7. Sy skulder- og sidesømmene. Pres sømrummene fra hinanden.

8. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned, vend kraven og pres.

9. Sy underkraven ret mod ret på modellens halsudskæring i to trin: først sys de korte kanter fra revers til hjørnet, bagefter sys de vertikale indsnit i forstykket samtidig med, at kraven syes i den bageste halsudskæring. Pres sømrummene fra hinanden. Sy overkraven på samme måde ret mod ret i belægningens halsudskæring. Hæft halssømrummene i overkraven og underkraven sammen.

10. Sy ærmesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

11. Fold oplægningssømrummene i ærmerne og modellen mod vrangen og pres.

12. Sy foerdelene sammen, og sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende jakken igennem. Sy foeret fast til belægningens indvendige kant. Sy foeret fast til de nederste kanter af ærmerne og jakken. Vend jakken til retsiden og sy den midlertidige åbning i ærmets foer sammen.

13. Sy knaphuller på forstykkets højre del og sy knapper fast på forstykkets venstre del.

Tillykke – du er færdig :)