

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5028 Nederdel godet

Stof: Fast stof ca. 2,1 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: 1 lynlås, vlieseline, 1 knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Linning – 1 del

Vlieseline:

1. Linning – 1 del

SYNING:

1. Sy forstykkets og bagstykkets midtersømme, lad stå åbent i bagstykkets midtersøm ca 20 cm ved taljen til lynlåslukningen. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
2. I bagstykket og forstykket: sy side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og



pres dem mod midten. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

3. Fold linning på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend linning og pres kanterne. Sy den ene kant af linningen ret mod ret på den øverste kant. Pres sømrummene ind i linningen. Bøj kanten af den indre linning indad og sy i den udvendige søm. Sy et knaphul og sy en knap på.

4. Overlock modellens nederste kant, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)