

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5042 Lang jersey-kjole

Stof: Tætstrikket jersey ca. 2 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Forstykke – 1 del med fold
2. Bagstykke – 1 del med fold
3. Krave – 1 del med fold
4. Stolpebelægning – 2 dele
5. Ærme – 2 dele

Vlieseline:

1. Stolpebelægning – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.



2. Sy brystindsnit, pres dem opad. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres. Sy ærme- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Forreste stolper og krave: Stryg en strimmel af vlieseline på vrangsiden af halsudskæringens nederste kant til at forstærke hjørnerne. Overlock de yderste kanter af de tilklippede forkantsbelægninger i stolperne. Sy stolperne på forstykket ret mod ret langs de lodrette kanter. Klip hak i sømrummene i hjørnerne. Pres sømrummene fra hinanden. Fold kraven langs midten ret mod ret og sy de korte sider sammen. Sy kravens indvendige kanter sammen i halsudskæringen, så kravekanterne præcist møder stolpesømmene. Fold stolpen langs midterlinjen ret mod ret, hvor forkantsbelægningen ligger oven på kraven.
5. Sy forkantsbelægningen i halsudskæringen og sy de øverste korte sider af stolperne sammen. Vend forkantsbelægningen mod vrangen og sy den fast langs stolpesømmene. Hæft forkantsbelægningen med skuldersømmene.
6. Læg den højre stolpe oven på den venstre, så midterlinjerne flugter. Sy forstykket og de nederste stolpekanter sammen fra vrangsiden, overlock sømrummene og pres.
7. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)