

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5061 Sommerbukser af silke

Stof: Fast stof (fx silke) ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 4 cm.

Stof:

1. Forbukser – 2 dele
2. Bagbukser – 2 dele
3. Lommepose – 4 dele
4. Bæltestropp – 3 dele (hver deles i 4 bæltestropper)
5. Bælte – 1 del

Vlieseline:

1. Bæltestropp – 3 dele (hver deles i 4 bæltestropper)

SYNING:

1. Sy sidesømmene over og under markeringerne for lommeåbningerne. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.

2. Sæt lommeposerne ret mod ret på sømrummene ved lommeåbningerne på for- og



bagbukserne fra vrangside. Sy lommeposerne fast præcist langs foldelinjerne ved lommeåbningerne og langs sømmene op til buksernes øverste kant. Pres den forreste lommepose fremad. Sy en stikning fra retsiden langs lommeåbningens forreste kant 0,5 cm fra kanten, og sy på tværs ved lommeåbningens ender hen til sidesømmen. Læg den bageste lommepose fremad. Sy lommeposerne sammen, mens sømrummene på forbukserne fanges med i sømmen. Hæft lommeposerne fast langs buksernes øverste kant.

3. Sy bensømmene. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Læg buksebenene ind i hinanden ret mod ret. Sy for- og bagbuksernes midtersømme to gange. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden op til rundingerne.

4. Fold strimlerne til bæltestropper på midten på langs med retsiden indad. Sy de lange kanter 3 cm fra folden. Klip sømrummene ned til 0,5 cm. Vend strimlerne til retsiden og pres. Sy langs kanterne tæt ved kanten. Klip hver strimmel i 4 lige store dele. Fold bæltestropperne på midten, og sæt dem fast mellem markeringerne ved buksernes øverste kant. De åbne kanter ligger på sømrummene. Sy bæltestropperne fast. Overlock sømrummene ved øverste kant, fold dem mod vrangen og fold bæltestropperne opad. Sy en stikning langs buksernes øverste kant tæt ved kanten og 0,75 cm fra kanten.

5. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad, sy enderne og sy de lange kanter 4 cm fra folden. Lad en åbning på ca. 3 cm stå i sømmen til at vende igennem. Klip sømrummene ned til 0,5 cm og klip hjørnerne skråt af. Vend bæltet til retsiden, pres kanterne og sy en stikning tæt ved kanten. Træk bæltet gennem bæltestropperne.

6. Overlock buksernes nederste kanter, fold oplægningssømrummene mod vrangen og ri dem fast. Sy fra retsiden 3 cm og 3,5 cm fra kanten.

Tillykke – du er færdig :)