

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 5068 Bukser med nederdel

Stof: Strikket stof eller vævet stof med elastan ca. 1,7 m (str. 32-42), ca. 2,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm

Andre materialer: 1 lynlås ca.19 cm, velcro til nederdels lukning, vlieseline.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning og nederdelens forkanter – 1,5 cm.

Stof:

1. Gylpunderlag – 1 del
2. Forbukser – 2 dele
3. Bagbukser – 2 dele
4. Belægning for forbukser – 2 dele
5. Belægning for bagbukser – 1 del
6. Nederdel bageste del – 1 del
7. Linning for – 2 dele
8. Nederdel forreste midterdel – 1 del
9. Nederdel forreste sidedel – 1 del

Vlieseline:

1. Belægning til forbukser – 2 dele
2. Belægning til bagbukser – 1 del
3. Linning for – 1 del



## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

## BUKSER:

2. Sy den forreste midtersøm under slidsmarkeringen samt bagbuksernes midtersøm.

3. Fold de tilklippede lynlåsbelægninger mod vrangen og pres: i venstre side 0,5 cm fra midt for, i højre side langs midt for. Læg lynlåsen under midten af venstre forbuks, så tænderne er synlige og sy den fast. Sy det frie lynlåsband fast på den tilklippede belægning på højre forbuks uden at sy i buksedelen. Fold gylpunderlægget langs midten med vrangside indad, pres og overlock den lange og den korte nederste kant. Sy gylpunderlægget fast i sømmen, hvor lynlåsen er syet på venstre forbuks. Luk lynlåsen. Sy en pyntestikning på højre forbuks som markeret. Sy en hæftestikning i bunden af gylpen fra retsiden. Hæft de nederste ender af den tilklippede belægning og gylpunderlægget sammen på vrangen med 3–4 sting.

4. Sy bensømmene og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

5. Sy sidesømmene i buksernes belægninger. Læg belægningen på modellen ret mod ret og sy buksernes øverste kant. Fold belægningen mod vrangen og pres. Sy en pyntestikning fra retsiden tæt ved buksernes øverste kant.

6. Pres buksernes oplægningssømrum mod vrangen, bøj kanterne ind og sy fast langs kanten.

## NEDERDEL:

7. Pres sømrummene ved nederdelens slå-om-kant mod vrangen, bøj kanterne ind og sy fast 5–7 mm fra kanten.

8. Pres sømrummene ved de øverste kanter af nederdelens bageste del og forreste sidedel mod vrangen, bøj dem ind og ri dem fast. Sy en pyntestikning fra retsiden tæt ved nederdelens øverste kant.

9. Linning: Læg nederdelens linningsdele ret mod ret og sy den øverste kant og enden ved lukningen. Vend linningen til retsiden og pres. Sy linningens udvendige kant til taljekant af nederdelens midterdel. Pres sømrummene mod linningen, pres indvendige kant indad og sy den fast på modellen, mens pyntestikningen fortsættes rundt langs hele linningens kant, undtagen ved sidekanten.

10. Sy nederdelens sidesømme, overlock sømrummene og pres dem bagud.
11. Pres oplægningssømrum mod vrangen, bøj kanten ind og ri den fast. Sy en pyntestikning langs nederdelens nederste kant 5–7 mm fra kanten.
12. Sy et stykke velcro fast på linningen. Hæft nederdelen fast med bukserne ved sidesømmene.

Tillykke – du er færdig :)