

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5073 Damebukser med elastik i linning

Stof: Fast stof ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54)
med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 1 lynlås ca. 20 cm, 1 knap, vlieseline,
foer ca. 0.3 m til lommer.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 4 cm.

Stof:

1. Forbukser – 2 dele
2. Bagbukser – 2 dele
3. Lommebelægning – 4 dele
4. Lommepose øverste del – 2 dele
5. Linning venstre del – 1 del
6. Linning højre del – 1 del
7. Bæltestrop – 1 del

Foer:

1. Lommepose nederste del – 2 dele

Vlieseline:

1. Linning venstre del – 1 del
2. Linning højre del – 1 del

SYNING:

1. Sy indsnit i forbukserne, pres dem mod midten.
2. Stryg en stribe vlieseline (4 cm bred og lang som lommeåbningslængde + 4 cm) på vrangside af lommens indgangsområde. Placer lommepaspeller på modellens forstykke, så trævlekanterne mødes på lommeafmærkningens midterlinie. Hæft pasplerne på plads med knappenåle. Afmærk placeringsliniens ender på pasplerne (lommelængden). Stik 0,6 cm fra trævlekanter med korte sting. Begynd og slut syningen præcist ved enderne af placeringslinierne. Klip op langs midterlinien af lommeindgangen. Klip ikke pasplerne. Klip i resten af åbningen skråt ind i hjørnerne præcis til det sidste sting. Pres sømrummene fra hinanden. Vend pasplerne om på vrangside og juster åbningen, så pasplerne ligger lige og jævne. Kast pasplerne løst sammen med sysilke. Sæt den nederste del af lommepose og sømrummet af den nederste paspel sammen og sy langs foregående stikning. Sæt den øverste del af lommepose og sømrummet af den øverste paspel sammen og sy langs den foregående stikning. Sy en dobbeltsøm i inderste del nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lomme. Sy kanter af lommepose sammen, overlock sømrummene. Sy den anden lomme på samme måde.
3. Sy den forreste midtersøm under lynlåsmarkeringen og fortsæt med bagbuksernes midtersøm.
4. Fold de tilklippede lynlåsbelægninger mod vrangen og pres: i venstre side 0,5 cm fra midt for, i højre side langs midt for. Læg lynlåsen under midten af venstre forbuks, så tænderne er synlige og sy den fast. Sy det frie lynlåsband fast på den tilklippede belægning på højre forbuks uden at sy i buksedelen. Fold lynlåsunderlægget langs midten med vrangside indad, pres og overlock den lange og den korte nederste kant. Sy lynlåsunderlægget fast i sømmen, hvor lynlåsen er syet på venstre forbuks. Luk lynlåsen. Sy en pyntestikning på højre forbuks som markeret. Sy en hæftestikning i bunden af gylpen fra retsiden. Hæft de nederste ender af den tilklippede belægning og lynlåsunderlægget sammen på vrangen med 3–4 sting.
5. Pres sømrummene langs bæltestroppens lange kanter 1 cm mod vrangen. Fold stroppen på midten på langs og pres. Sy de lange kanter sammen, og sy en pyntestikning langs folden. Klip stroppen i 5 lige lange dele. Ri bæltestropperne fast til buksernes øverste kant: foran ved indsnittene og ved sidesømmene. Sy én bæltestrop fast bagpå over midtersømmen ved linningens nederste, markerede linje.
6. Sy højre og venstre linning fast til forbuksernes øverste kant. Pres sømrummene op mod

linningen. Fold linningen halvt om mod retsiden, og sy enderne.

7. Sy side- og bensømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

8. Bageste linning med løbegang: Bøj sømrummet på bagbuksernes tilklippede linning mod vrangen og pres. Fold den tilklippede linning mod vrangen langs den markerede linje, pres og sy den fast langs den indvendige kant. Træk elastikken ind i linningen, tilpas buksernes taljevidde, og hæft elastikkens ender ved sidesømmene sammen med den indvendige del af den helskårne linning. Sy en pyntestikning tæt ved kanten på forreste linning. Fold bæltestropperne opad, bøj enderne ind og sy dem fast ved linningens øverste kant. Sy et knaphul 1 cm fra højre ende af linningen.

9. Overlock buksernes oplægningssømrum, fold dem mod vrangen og sy fast med blindsting.

Tillykke – du er færdig :)