

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5138 Klassiske damebukser med slids i siderne

Stof: Fast jakkesætstof ca. 1,4 m (str. 32–42), ca. 1,8 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 1 lynlås ca. 22 cm, 1 knap, foer, vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 4 cm.

Stof:

1. Forbukser – 2 dele
2. Bagbukser – 2 dele
3. Gylp – 1 del
4. Bæltestropp – 7 dele
5. Linning – 1 del
6. Sidestykke – 2 dele

Foer:

1. Lommepose nederste del – 2 dele
2. Lommepose øverste del – 2 dele
3. Forbukser – 2 dele

Vlieseline:

1. Linning – 1 del



SYNING:

1. Stryg vlieselinen på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg også strimlerne af vlieselinen på vrangside af lommeåbningernes kanter.
2. Sy indsnit i for- og bagbukserne, pres dem mod midten.
3. Sy lommeposernes øverste dele ret mod ret på forbuksernes lommeåbninger. Fold lommeposerne mod vrangen og pres. Sy pyntestikninger langs lommeåbningernes kanter. Læg sidestykkerne på lommeposernes nederste dele vrang mod ret og sy fast. Ri lommeåbningernes kanter på sidestykkerne, så de ligger langs de markerede placeringlinjer. Sy lommeposernes kanter sammen, overlock sømrummene. Hæft lommeposerne ved forbuksernes øverste kanter og siderne.
4. Læg foeret og forstykket sammen vrang mod vrang, og sy langs sidekanter og øverste kanter.
5. Sy forreste midtersøm fra markering af lynlåsen til de indvendige benkanter. Bøj den tilklippede belægning til gylpen mod vrangen og pres. Sy den venstre midterkant af forbukserne til lynlås tæt på lynlåsens tænder. Hæft forbuksernes midtersøm sammen med knappenåle. Hæft fra vrangside lynlåsens anden kant fast med knappenåle, men kun på den tilklippede belægning. Sy lynlåsen fast på belægning med belægningen holdt væk fra bukserne. Sy pyntestik på forbuksernes retside. Åbn lynlåsen. Fold gylpen på midten på langs med retside indad og sy den ene smalle side sammen. Sy gylpen i vrangside af lynlåsen i venstre side, sådan at de øverste kanter flugter og den foldede kant ligger ca. 2,5 cm bag ved lynlåsens tænder. Sy tæt på folden gennem alle lag. Luk lynlåsen. Sy belægningen og gylpen sammen i det nederste hjørne med en kort søm.
6. Sy bageste midtersøm, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy sidesømmene indtil markeringer af slids. Sy bensømmene. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Overlock oplægningssømrummene, bøj dem mod ret og sy i slidskanterne. Vend oplægningssømrummene mod vrangen, pres og sy fast med blindsting.
7. Fold hver bæltestrops dele på langs med retside indad, og sy langs den lange og den ene korte kant. Vend dem om til retside og pres. Sy de rå kanter af bæltetropperne fast til buksernes øverste kant – foran ved midterindsnittene og lommerne, bagpå ved indsnittene og midtersømmen.
8. Sy linningen fast til buksernes øverste kant. Pres sømrummene ind i linningen. Fold

linningen på langs med retsiden indad, og sy de smalle sider sammen. Vend linningen og pres kanterne. Bøj kanten af den indvendige linning indad, og sy den fast i den udvendige søm.

9. Sy et knaphul i højre ende af linningen, og sy en knap fast i venstre side.

Tillykke – du er færdig :)