OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5153 A-formet nederdel i 8 baner



Stof: Fast let stof ca. 1,5 m (str. 32–40), ca. 1,7 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.
Beregningen tager ikke højde for stoffets mønsterretning eller luvretning. Ved sådanne stoffer anbefaler vi, at du beregner stofforbruget ved hjælp af dit mønster, inden du køber stoffet.

Andre materialer: Vlieseline, 1 lynlås, ca. 20 cm, 1 knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af nederdelen – 2 cm.

Stof:
1. Kile – 8 dele
2. Linning – 1 del

Vlieseline:
1. Linning – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på linningen.

2. Sy kilerne sammen fire og fire, overlock sømrummene og pres dem. Sy højre sidesøm,

overlock sømrummene og pres dem. Sy venstre sidesøm, men lad et stykke stå åbent til lynlåsen, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.

3. Fold linningen på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend linningen og pres kanterne. Sy den ene kant af linningen ret mod ret på den øverste kant, men lad et stykke af linningen rage ud ved den bageste del af lukningen. Pres sømrummene ind i linningen. Bøj kanten af den indvendige linning indad og sy den fast i påsyningssømmen. Sy knaphullet på linningens venstre ende og sy knappen fast på den højre.

4. Pres nederdelens oplægningssømrum mod vrangsiden, fold kanten ind og stik den fast.

Tillykke – du er færdig :)