

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 5158 Denim-blazer

Stof: Denim eller lignende stof, fast eller med lidt elasthan i, ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Vlieseline, foer til lommer ca. 0,3 med stofbredde på mindst 90 cm.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

### Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Bærestykke bag – 1 del med fold
4. Forkantsdel – 2 dele
5. Forstykke midterdel – 2 dele
6. Forstykke sidedel – 2 dele
7. Bærestykke for – 1 del med fold
8. Forkantsbelægning – 2 dele
9. Ærme – 2 dele
10. Krave – 2 dele
11. Lommeklap – 4 dele
12. Lommeliste – 2 dele
13. Halsbelægning bag – 1 del med fold
14. Lommepose nederste – 2 dele

Foer:

1. Lommepose nederste – 2 dele
2. Lommepose øverste – 4 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Lommeklap – 2 dele
4. Lommeliste – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del med fold

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets dele sammen, overlock sømrummene og pres den midterste søm mod venstre og de andre mod midten. Pyntestik i 0,2 cm fra sømmene.
3. Sy det bagerste bærestykke og bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Pyntestik i 0,2 cm fra sømmene.
4. Sy forstykkets forkants- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod forkantsdelen. Sy forstykkets sidedel til midterdel, overlock sømrummene og pres dem mod sidedelen.
5. Fold og pres lommeliste langs midten. Sy lommepose af foer på indersiden af lommeliste. Sy forkant af lommeliste langs den nederst markerede linje af lommen. Sy lommepose af stof på langs af den øverst markerede linje af lommen. Klip lommeåbningen. Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Vend lommelisten og lommeposen af stof på vrangside gennem lommeåbningen. Sy en dobbelt søm i inderside nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommerne. Sy kanter af lommeposer sammen. Pyntestik lommeliste.
6. Sy klappens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klappen og pres. Pyntestik klappkanterne 0,2 cm fra kanten. Læg klappen på den nederste kant af forreste bærestykke som markeret, så kanterne ligger sammen, og hæft. Læg klap over den øverste lommepose, sæt kanterne sammen og sy fast. Sy den anden del af øverste lommepose til forstykkets øverste kant som markeket. Sy forstykke og bærestykke sammen undtagen lommeindgang, overlock sømrummene og pres dem opad. Klip hak i sømrummene ved enderne af lommeindgang.

Fold lommeposer til vrangside og sy kanterne sammen, overlock sømrummene.

7. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Pyntestik i 0,2 cm fra sømmene.

8. Sy underkraven ind i halsudskæring. Sy forkantsbelægning og halsbelægning sammen i skuldresømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy overkrave ind i halsudskæring af belægning, pres sømrummene fra hinanden, klip hak i rundingerne tæt ind til syningen.

9. Sæt belægning og modellen sammen, sæt kravens delene sammen. Sy langs forkant og kravekanter. Klip sømrummene ned, klip hjørnene skråt af. Vend belægning og krave, ret kanterne og pres. Hæft sømrummene af modellen og belægning ved halsudskæring fast. Pyntestik i 0,2 cm fra kanterne.

10. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Pyntestik i 0,2 cm fra sømmene. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres dem mod modellen. Pyntestik i 0,2 cm fra sømmene.

11 Bøj de nederste 1,5 cm kanter af ærmer og modellen mod vrangen og pres, bøj dem igen 1,5 cm om og sy fast.

12. Sy knaphuller langs forkanten i højre side. Sy knapperne fast i forkanten i venstre side. Sy knapperne fast i klapper.

Tillykke – du er færdig :)