

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5161 Blazer af vandtæt stof

Stof: Fast vandtæt stof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.



Foer ca. 1,3 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 4 knapper 20 mm, 6 knapper 12 mm, skulderpuder.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 4 cm.

Stof:

1. Forstykke midterdel – 2 dele
2. Forstykke sidedel – 2 dele
3. Bagstykke midterdel – 2 dele
4. Bagstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme øverste del – 2 dele
6. Ærme nederste del – 2 dele
7. Krave – 2 dele
8. Forkantsbelægning – 2 dele
9. Lommeliste – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Forstykke midterdel – 2 dele

3. Bagstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme øverste del – 2 dele
6. Ærme nederste del – 2 dele
7. Lommepose – 4 dele

SYNING:

1. Sy bagstykkets midtersøm, pres sømrummene mod venstre og pyntestik 1 cm fra sømmen. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, pres sømrummene mod midten og pyntestik 1 cm fra sømmene. Sy indsnit i forstykke. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, og lad lommeåbningerne stå åbne. Pres sømrummene mod midten.
2. Fold lommeliste på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend lommelisten og pres kanterne. Pyntestik lommelisten 1 cm fra kanter. Sæt lommepose på lommeliste og hæft fast langs påsyningskanten. Hæft lommelisten ret mod ret på sømrum af forstykkets midterdel og sy den fast langs lommelistens påsyningskant sammen med lommeposen. Hæft den anden lommepose ret mod ret på sidedelens sømrum og sy langs den markerede sømlinje. Sy lommeposerne sammen. Sy lommelistens smalle sider på forstykket fast. Pyntestik forstykke langs sømmene.
3. Sy side- og skuldresømmene.
4. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Pyntestik kraven 1 cm fra kanter. Ri kraven i blazers halsudskæring ret mod ret.
5. Sy ærmets albuesøm, pres sømrummene mod ærmets øverste del og pyntestik 1 cm fra sømmen. Bøj oplægningssømrummet af ærmet og pres. Sy ærmernes forreste søm og pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmerne ind i ærmegab. Sy skulderpuderne på.
6. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende blazeren igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger og i halsudskæring. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og blazer. Vend blazer mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.
7. Sy knaphuller i det højre forstykke som markeret, sy knapper fast i det venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)