

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 5164 Lang overfrakke med listelommer

Stof: Fast frakkestof ca. 2,7 m (str. 32-42), ca. 3,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Stof til pynt ca. 0,3 m med en stofbredde på 150 cm, foer, vlieseline, raglan skulderpuder, 4 knapper.



#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 4 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Forkantsbelægning – 2 dele
4. Ærme bageste del – 2 dele
5. Ærme forreste del – 2 dele
6. Overkrave – 1 del med fold
7. Underkrave – 1 del med fold
8. Halsbelægning bag - 1 del med fold
9. Lommeliste – 2 dele
10. Lommebelægning – 2 dele
11. Ærmebelægning bag – 2 dele
12. Ærmebelægning for – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme bageste del – 2 dele
4. Ærme forreste del – 2 dele
5. Belægning til skjult lukning – 2 dele
6. Lommepose overdel – 2 dele
7. Lommepose uderdel – 2 dele

Pyntestof:

1. Kravebesætning – 1 del med fold
2. Ærmebesætning bag – 2 dele
3. Ærmebesætning for – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning – 1 del med fold
3. Overkrave – 1 del med fold
4. Underkrave – 1 del med fold
5. Ærmebelægning bag – 2 dele
6. Ærmebelægning for – 2 dele
7. Ærmebesætning bag – 2 dele
8. Ærmebesætning for – 2 dele
9. Belægning til skjult lukning – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieseline på vrangside af: den øverste del af forstykke, bagstykke og ærmer; indgang til lommer; nederste kanter af forstykke og bagstykke.

2. Fold lommeliste langs midten og sy de korte sider. Vend lommelisten, pres kanterne og sy pyntesting langs folden. Sy underdel af lommepose på indersiden af lommelisten. Sy forkant af lommeliste langs den nederst markerede linje af lommen. Sy lommebelægning over på overdel af lommepose og sy lommeposen på langs af den øverst markerede linje af lommen. Klip lommeåbningen. Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Vend lommeliste og lommeposer på vrangside gennem lommeåbningen. Sy en dobbelt søm på vrangside nær hjørnerne for at fastgøre enderne

af lommen. Sy kanterne af lommepose sammen. Sy de korte sider af lommelisten på forstykke.

3. Sy bagstykkets midtersøm. Pres sømrummene fra hinanden. Sy de forreste ærmedele og forstykke sammen, sy de bageste ærmedele og bagstykket sammen, pres sømrummene fra hinanden.

4. Sy øverste og nederste ærmesømme og sidesømmene. Pres sømrummene fra hinanden.

5. Lav en skjult lukning i højre del af forkantsbelægningen: Marker de tre linjer til hul til den skjulte lukning på forkantsbelægnings højre del: den første linje er parallel med forkanten og løber 2,5 cm fra forkanten, de to andre linjer angiver lukningens ender. Læg belægning til skjult lukning, som er med vlieseline, på retsiden af forkantsbelægningen. Sy belægningen fast 0,5 cm fra kanten af belægningen og mellem markeringer af lukningens ender. Den anden belægning lægges på retsiden af forkantsbelægningen, og kanten af belægning ligger langs kanten af den påsyede belægning. Sy den anden belægning fast på forkantsbelægning mellem markeringer af lukningens ender 0,5 cm fra kanten af belægning. Kontroller, at belægninger er syet korrekt på fra vrangen (sømme skal være parallelle). Klip hullet i midten af syninger og 1,5 cm fra enderne på skrå 0,2 cm fra sømmene. Fra det klippede hul vendes belægningerne på vrangen. Den belægning, som er med vlieseline, foldes 0,5 cm fra sømmen og sys fast på langs på sømmen. Den anden belægnings sømrum bøjes mod belægning, presses og sys 0,1 cm fra sømmen. Sy hæftesting på vrangside på enderne af lukning mellem hjørner. Sy knaphuller på forkantsbelægning med belægning, som har vlieseline på. Sy de åbne kanter af belægninger sammen. Sy hæftesting mellem knaphullerne. Pres den færdige, skjulte lukning.

6. Sy ærmebesætning og ærmebelægning sammen, pres sømrummene fra hinanden. Læg ærmebelægninger (sammen med besætninger) på ærmets tilklippede manchetter og sy langs de nederste, buede kanter. Fold belægninger mod vrangen, ret kanterne og pres.

7. Sy kravebesætning og overkrave sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy underkrave i frakkens halsudskæring. Sy forkantsbelægning og halsbelægning sammen i skuldresømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy overkraven i belægningens halsudskæring. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Pres sømrummene fra hinanden.

8. Sæt belægning (sammen med krave) og forstykke sammen ret mod ret og sy langs forkanten og kraven. Vend belægning og krave, ret og pres kanterne. Hæft sømrummene af underkrave og overkrave fast.

9. Bøj frakkens oplægningsømrummene mod vrangen, pres og sy fast med blindsting.
10. Sy skulderpuder ind.
11. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Overlock, bøj og sy den nederste kant af foeret fast 2 cm fra bunden af frakken. Sy foeret til de indvendige kanter af belægning. Sy foer til nederste kanter af ærmer.
12. Sy knaphul på forstykke i højre side. Sy knap fast på forstykke i venstre side.

Tillykke – du er færdig :)