

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5173 Kassebukser med normal talje

Stof: Fast let stof ca. 2,5 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, lynlås og 1 knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 4 cm.

Stof:

1. Bagbukser – 2 dele
2. Forbukser – 2 dele
3. Belægning bag – 1 del med fold
4. Belægning for – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagbukser, pres dem mod midten. Sy bageste midtersøm, overlock sømrummene og pres dem til venstre.
3. Sy side- og bensømmene, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
4. Sy forstykkets midtersøm fra lynlåsmærket og ned, og fortsæt med at sy bagstykkets



midtersøm. Klip den tilklippede gylpbelægning på venstre forbuks, så sømrummet på midten er 1,5 cm. Overlock sømrummene på midtersøm og gylpbelægning.

5. Klip til gylpbelægning et stykke 7 cm bredt og lige så lang som lynlåsens længde plus 3 cm. Fold gylpbelægning langs midten ret mod ret og sy en af de korte sider sammen. Vend gylpbelægning, ret kanterne og pres. I højre forkant pres den tilklippede gylpbelægning mod vrangen på langs midt for, i venstre forkant pres sømrummet 0,5 cm før midt for. Sy lynlåsen fast under venstre forkant tæt ved siden af tænderne. Sæt forkanter sammen med knappenåle midt for mod midt for. Sy det løse lynlåsband fast på højre belægning uden at sy i buksedelen. Placer gylpbelægning under den venstre forkant (færdig gylpbredde 3 cm) og hæft den fast. Sy gylpbelægningen fast på gylpkanten tæt ved lynlåsens påsyningssøm.

6. Sy de forreste og bageste belægnings sammen i sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens nederste kant.

7. Sy belægning til den tilklippede gylpbelægning i forbuksens højre side og til gylpen i venstre side. Sæt belægning på buksernes øverste kant ret mod ret og sy fast. Fold belægning mod vrangen, fold sømrummene mod belægning og sy fast 0,1 cm fra sømmen.

8. Ri den tilklippede gylpbelægning fast på forbuksens venstre side. Sy pyntestik i gylpen oppefra som markeret til ca. 2 cm før bunden af gylpen. Luk lynlåsen og pyntestik ned til bunden af gylpen, idet gylpbelægningen medtages.

9. Bøj de nederste kanter af bukser 2 cm mod vrangen, bøj dem igen 2 cm og sy fast.

10. Sy et knaphul i højre forkant, Sy knap fast på venstre forkant.

Tillykke – du er færdig :)