

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5177 Lang tunika med knap bagpå

Stof: Fast lette silke- eller viskosestof ca. 1,7 m (str. 32–42), ca. 2,2 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Crepe-satin til stolper, vlieseline, 1 knap.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Forstykke – 2 dele
2. Bagstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele

Pyntestof:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Belægning for – 2 dele
3. Ærmebelægning – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Belægning for – 2 dele
3. Ærmebelægning – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sæt forstykkets dele sammen **med vrangside in og** sy midtersøm fra toppen til markering af slids. Pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy bagstykkets midtersøm fra markering af slids til bunden. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Bøj slidsens sømrum mod vrangen og pres.
4. Sy indsnit i forstykke og pres dem opad. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy midtersøm i forreste belægning fra toppen til markering af slids. Sy belægning sammen i skuldersømmene. Pres sømrummene fra hinanden. Klip hak i belægningens inderste sømrum i hjørnerne. Bøj belægnings inderste sømrum mod vrangen og pres. Sæt belægningens retside på vrangside af modellen, så halskanterne passer, og sy langs halsudskæring. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod retside og pres.
6. Klip fra pyntestof en 2,5 cm bred og 7 cm lang strimmel på skrå til knaplukning. Sy snoren fra den skrå strimmel og juster længde. Her må du måle din knapdiameter og gange med 2 plus 2 cm. (eks: din knap er 2 cm i diameter $\times 2 = 4$ cm plus 2 = 6 cm.) Lav en løkke af snoren. Sæt løkken på venstre side af bageste slids og hæft fast.
7. Sy belægning fast på modellen langs slidskanter for og bag. Sy inderste kanter af belægning fast på modellen.
7. Bøj de øverste kanter af ærmebelægninger mod vrangen og pres. Sæt ærmebelægninger med retside på vrangside af ærmekanter og sy fast langs nederste ærmekanter.
8. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy **den øverste kanter** af ærmebelægninger fast på ærmer.
9. Bøj oplægningssømrummene 1 cm mod vrangen og pres, bøj dem igen 1 cm og sy fast.
10. Sy knap på højre side af slids bagpå.

Tillykke – du er færdig :)