

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5185 Knælang frakke med raglanærmer

Stof: Fast frakkestof ca. 2,5 m (str. 32-42), ca. 2,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 2,2 m (str. 32-42), ca. 2,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline H 410, 4 knapper, raglanskulderpuder.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 4 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Krave – 2 dele
6. Kravestand – 2 dele
7. Ærme bageste del – 2 dele
8. Ærme forreste del – 2 dele
9. Forkantsbelægning – 2 dele
10. Halsbelægning bag – 1 del med fold

Foer:

1. Bagstykke – 1 del med fold

2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme bageste del – 2 dele
6. Ærme forreste del – 2 dele

OBS: Forstykket og bagstykket til foeret skal klippes minus belægningernes bredde og være 2 cm kortere end de tilsvarende stofdele.

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del med fold
3. Krave – 1 del
4. Kravestand – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på vrangside af sømrummene til ærmegab på bagstykker og forstykker, nederste kanter af forstykker, bagstykker og ærmerne.
2. Sy forstykkets og bagstykkets prinsessesømme, pres sømrummene fra hinanden.
3. Sy raglansømmene på bagstykket og forstykket, og pres sømrummene mod ærmerne. Sy pyntestikningerne på ærmerne 1,5 cm fra raglansømmene.
4. Sy ærme- og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy forkantsbelægning og halsbelægning sammen i skuldersømmene, pres sømrummene fra hinanden. Læg forkanten og belægningen ret mod ret med frakken, og sy langs den nederste kant, forkanten og den øverste kant indtil markering af krave.
6. Sy krave- og kravestandsdelene parvis sammen, pres sømrummene fra hinanden. Læg kravedelene ret mod ret og sy de ydre kanter sammen. Vend kraven og pres. Sy underkraven ret mod ret på modellens halsudskæring. Sy overkraven ret mod ret på belægningens halsudskæring. Pres sømrummene fra hinanden. Hæft halssømrummene i overkrave og underkrave sammen.
7. Overlock modellens nederste kant, bøj oplægningen mod vrangen, pres og sy fast med blindsting. Fold belægningen mod vrangen, ret forkanterne til og pres. Sy en pyntestikning

langs forkanten og kravekanten 1,5 cm fra kanten.

8. Sy skulderpuderne i.

9. Sy foerets detaljer sammen, overlock sømrummene. Overlock foerets nederste kant, bøj den mod vrangen og sy fast, så foeret er 2 cm kortere end frakken. Sy foeret til de indvendige kanter af belæggningerne. Sy foeret til ærmernes nederste kanter.

10. Sy knaphuller i højre forstykke som markeret, og sy knapper i venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)