

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 5194 Lang slå-om silkekjole

Stof: Fast stof (fx. silke) ca. 2,7 m (str. 32-42), ca. 3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Fast stof til pynt (skulderstropper og bindebånd) ca. 0,5 m med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: Vlieseline.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Volant – 1 del
2. Bagstykke – 1 del med fold
3. Forstykke – 2 dele
4. Belægning for – 2 dele
5. Belægning bag – 1 del med fold

Pyntestof:

1. Strop – 2 dele
2. Bælte – 2 dele

Vlieseline:

1. Belægning for – 2 dele
2. Belægning bag – 1 del med fold



## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlielinen på vrangside af tilklippede forkantsbelægninger.
2. Sy brystindsnittene i forstykker, pres dem nedad. Sy taljeindsnittene i bagstykket og pres dem mod midten.
3. Sy den buede kant af volanten med smal oplægning: fold kanten 1 cm mod vrangen og sy 1 mm fra folden. Klip sømrummet ned til 1 mm, fold igen så smalt som muligt og sy i første stikning. Alternativt sy den med en rullesøm.
4. Læg volanten med vrangside mod retside af højre forstykke og hæft den langs halsudskæringen og ærmegabet.
5. Fold bæltets dele på midten på langs med retside indad og sy langs den lange og den ene korte side med 0,5 cm sømrum. Vend bæltets dele til retside og pres.
6. Sy sidesømmene i modellen, læg den ene del af bæltet ind i venstre sidesøm ved markering.
6. Fold de tilklippede forkantsbelægninger mod vrangen og pres. Sy sidesømmene i belægningens dele. Sy belægningen fast til forkantsbelægningerne. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs den øverste kant. Fold sømrummene mod belægningen og stik dem fast 1–2 mm fra sammensyningen.
7. Fold strimlerne til stropperne på midten på langs med retside udad og pres. Fold strimlerne ud, bøj kanterne mod midten på vrangen og pres. Fold strimlerne igen langs midten og pres. Klip sømrummene ved halsudskæringen ned til 0,5 cm. Læg halsudskæringens kant ind i de foldede strimler og stik kanterne sammen hele vejen.
8. Sy den anden del af bæltet fast under hjørnet på højre forstykke mellem de tværgående markeringer.
9. Bøj modellens nederste kant 1 cm mod vrangen og pres, bøj den igen 1 cm og sy fast.
10. Tag kjolen på, juster længden på stropperne og sy dem fast på bagstykket ved markeringerne.

Tillykke – du er færdig :)