

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5196 Kort ærmeløs cocktailkjole med vid nederdel

Stof: Fast kjolestof ca. 2 m (str. 32-42), ca. 2,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke nederdel – 2 dele
2. Bagstykke midterdel – 2 dele
3. Bagstykke sidedel – 2 dele
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Forstykke midterdel – 1 del med fold
6. Halsbelægning for – 1 del med fold
7. Halsbelægning bag – 2 dele

Vlieseline:

6. Halsbelægning for – 1 del med fold
7. Halsbelægning bag – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.



2. Sy bagstykkets side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy forstykkets side- og midterdele sammen, klip hak i sømrummene i hjørnerne, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

3. Sy bagstykkets nederdel og forstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem bagud. Rynk øverste kant af nederdelen og sy den fast til modellens øverste del ret mod ret, overlock sømrummene og pres dem.

4. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkering og ned til nederste kant. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.

5. Sy skulder- og sidesømmene i belægningen, pres sømrummene fra hinanden. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs halsudskæringen. Fold belægningen mod vrangsidens og pres. Sæt ærmegabenes kanter i belægningen og modellen sammen vrang mod vrang, og mens kanterne holdes sammen vendes det hele med vrangsidens udad: sy først ærmegabene i forstykket og derefter ærmegabene i bagstykket. Ved lynlåsen foldes belægningens kanter ind og sys fast til lynlåsen. Hæft også belægningen med sidesømmene.

6. Bøj modellens nederste kant 1 cm mod vrangen og pres, bøj den igen 1 cm og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)